







Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'ordinateur multisport CATEYE Q3a.

Le Q3a est une montre qui contrôle la fréquence cardiaque et possède également diverses fonctions de cyclo-ordinateur de vélo pour permettre aux sportifs d'organiser et d'analyser de manière extensive leurs résultats d'entraînement.

À la fois le capteur de cadence/vitesse intégré et le capteur de rythme cardiaque utilisent un système de transmission numérique sans fil d'une fréquence de 2,4 GHz, comme celui utilisé par les appareils quotidiens tels que le réseau sans fil. Ce système élimine pratiquement toutes les interférences dues aux bruits externes et aux transmissions croisées avec d'autres utilisateurs d'appareils sans fil, pour vous offrir une conduite en toute sérénité.

Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce mode d'emploi et vous familiariser avec les fonctions de la montre avant toute utilisation. Conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Important

- Toujours respecter les instructions intitulées « Avertissement !!!».
- La reproduction ou la diffusion de tout ou partie de ce mode d'emploi est interdite sans l'accord écrit préalable de CatEye Co., Ltd.
- Le contenu et les illustrations de ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce mode d'emploi, veuillez contacter CatEye à l'adresse www.cateye.com.

L'appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15 et Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à deux conditions :

- 1. L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- L'appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct.

■ Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

À propos des modes d'emploi

Avant toute utilisation

Reportez-vous à ce chapitre pour l'installation de l'appareil sur le vélo, l'utilisation du capteur de fréquence cardiaque, le réglage de la montre et le fonctionnement de base de l'appareil

| | Installation sur le vélo | Voir | pages | 10-12 |
|---|--------------------------------|------|--------|-------|
| • | Capteur de fréquence cardiaque | Voir | page 1 | 3 |
| • | Réglage de la montre | Voir | pages | 14-21 |

Fonctionnement de base de la montreVoir pages 22-23

Mode horloge (CLOCK)

Mode sport (SPORTS)

Reportez-vous à ce chapitre pour apprendre à utiliser les fonctions de la montre.

Affichage des données en mode sportVoir pages 28-29

Mode option (OPTION)

Reportez-vous à ce chapitre pour apprendre à utiliser les fonctions d'entraînement les plus fréquentes en mode sport (fonction de compte à rebours et fonction d'intervalles) et à régler la zone idéale de fréquence cardiaque.

- Fonctions d'entraînement......Voir pages 32-35
- Réglage des zones idéales de fréquence cardiaque.....Voir pages 37-38

Mode données (DATA)

Reportez-vous à ce chapitre pour revoir et gérer les fichiers enregistrés.

- Revue des données enregistrées (vue des fichiers)Voir pages 40-45 «Vue des fichiers»
- Transfert de données enregistrées sur un PC (lien PC)Voir pages 45-47 «Lien PC»

Mode configuration (SETUP)

Reportez-vous à ce chapitre pour changer la configuration de la montre.

• Changement de la configuration de la montre...Voir pages 49-60

À propos du CD-ROM fourni

Le CD-ROM fourni contient les informations suivantes.

- Manuel de démarrage rapide (fichier PDF)
- L'installation de l'appareil sur le vélo et le réglage de la montre sont décrits sur la vidéo.
- Téléchargez le logiciel «e-Train Data™ (version Windows)»
 Ce logiciel est utilisé pour le transfert des données de mesure vers votre ordinateur personnel. Il permet d'utiliser différentes fonctions sur le PC telles qu'un affichage graphique (le «Kit de communication USB» optionnel est requis).
- Mode d'emploi (fichier PDF)
 Vous pouvez voir ce manuel sous forme de fichier PDF (7 langues).

Utilisez le CD-ROM conjointement avec ce manuel.

Contenu

| Introduction1 | Fonctionnement de base de la |
|------------------------------------|------------------------------------|
| À propos des modes d'emploi2 | montre 22 |
| Utilisation correcte du CatEye | Changement de mode22 |
| Q3a5 | Rétroéclairage23 |
| Important6 | Mode économie d'énergie23 |
| Description de la montre et de | Mode veille de transmission23 |
| ses composants8 | Économie d'énergie de la |
| Montre8 | montre23 |
| Accessoires8 | Mode horloge (CLOCK)24 |
| Affichage à l'écran9 | Fonctions en Mode horloge24 |
| | Affichage des données en |
| Installation sur le vélo 10 | mode horloge24 |
| Fixez le capteur de vitesse et | Mode réveil24 |
| l'aimant10 | Mode sport (SPORTS)25 |
| guidon12 | Fonctions du mode sports25 |
| | Affichage supérieur et central |
| Capteur de fréquence | des données25 |
| cardiaque13 | Affichage inférieur des valeurs 26 |
| Avant de porter le capteur de | Démarrage/arrêt de la mesure 26 |
| fréquence cardiaque13 | Remise à zéro des mesures |
| Mise en place du capteur de | et enregistrement des fichiers 27 |
| fréquence cardiaque13 | Affichez les données en |
| Préparation de la montre 14 | mode sports28 Fonction d'allure30 |
| Retrait du feuillet isolant14 | |
| Redémarrage14 | Fonction de tours de circuit30 |
| Réglage de l'heure et de la date15 | Fonction d'entraînement32 |
| Passage en mode de | Plage de fréquence |
| configuration16 | cardiaque idéale35 |
| Saisie de la circonférence des | Mode option (OPTION) 36 |
| pneus16 | Fonctions du mode option36 |
| Sélection de l'unité de mesure 18 | Réglage de la fonction |
| Passage en mode sport18 | d'entraînement36 |
| Test de fonctionnement | Réglage des plages idéales |
| Opération de formatage/ | de fréquence cardiaque37 |
| redémarrage21 | |

| Mode données (DATA) | 39 |
|----------------------------------|-----|
| Fonctions du Mode données | .39 |
| Vue des fichiers | .40 |
| Lien PC | .45 |
| Enregistrements antérieurs | .47 |
| Node de configuration | |
| SET UP) | 49 |
| Fonctions en mode de | |
| configuration | |
| Réglage de l'heure et de la date | |
| Réglage du réveil | .51 |
| Réglage de la circonférence | |
| des pneus | .52 |
| Recherche du numéro | |
| d'identification des capteurs | |
| Réglage de l'unité de mesure | |
| UNITS | .55 |
| Réglage de l'intervalle | |
| d'enregistrement | .56 |
| Saisie de la distance totale | |
| parcourue/temps total écoulé | |
| Réglage du mode auto | |
| Réglage du son | .59 |
| Correction de l'altitude du | 00 |
| niveau moyen de la mer | .60 |
| Connaissances de base pour | |
| a mesure d'altitude | 61 |
| Fonction de mesure de | 04 |
| l'altitude | .61 |
| Relation entre l'altitude et la | co |
| pression atmosphérique | .02 |
| Connaissances liées au | co |
| climat et à l'altitude | .02 |
| Intraînement fréquence | cc |
| ardiaque | 03 |

| Plage idéale de fréquence | | |
|--------------------------------|----|--|
| cardiaque | 63 | |
| Entraînement pour la | | |
| compétition | 66 | |
| Utilisation de la plage idéale | | |
| Dépannage | 68 | |
| Problème d'affichage | | |
| Problème de fonctionnement | | |
| Etanchéité de la montre | 71 | |
| Avant toute activité | | |
| aquatique ou en plein air | 71 | |
| Remplacement des piles | 71 | |
| Montre | 72 | |
| Capteur de fréquence | | |
| cardiaque | 72 | |
| Capteur de vitesse | 72 | |
| Entretien | 73 | |
| Accessoires de rechange | 73 | |
| Débit de l'écran | 74 | |
| Caractéristiques techniques | 76 | |
| Enregistrement | 78 | |
| Garantie limitée78 | | |
| Index | | |
| | | |

Utilisation correcte du CatEye Q3a

Veuillez respecter les instructions suivantes pour une utilisation en toute sécurité.

La signification des icônes de ce mode d'emploi :

Avertissement !!!: Les paragraphes indiqués par ces icônes sont cruciaux

pour une utilisation sûre de l'appareil. Veillez à respec-

ter ces instructions.

Prudence : Remarques préventives importantes concernant l'utili-

sation et le fonctionnement du Q3a.

Les astuces utiles sont mises en évidence par des astérisques.

La signification de la couleur sur l'écran dans ce mode d'emploi :

Rouge: Indique que les données affichées clignotent.
Noir/gris: Indique que les données affichées sont présentes.

Avertissement !!! :

- · Ne jamais utiliser cet appareil si vous portez un pacemaker.
- Le vélo est un sport qui peut parfois être dangereux. Toujours penser à garder son attention sur la route, la circulation et les alentours.
- Les données d'altitude de cet appareil servent uniquement de référence. Ne pas utiliser cet appareil en tant qu'instrument dans un but professionnel.
- Ne pas laisser les piles à portée des enfants et les mettre au rebut de manière appropriée. En cas d'ingestion d'une pile, consultez un médecin immédiatement.

Prudence:

- Vérifiez régulièrement la position des aimants et des capteurs de vitesse/cadence et assurez-vous qu'ils sont bien fixés. Resserrez-les fermement s'il y a du jeu afin d'éviter qu'ils tombent ou s'endommagent.
- Éviter de laisser l'appareil en plein soleil pendant une période prolongée.
 La chaleur excessive a un effet néfaste sur le capteur de température situé à l'intérieur de la montre qui calcule l'altitude et fausse l'affichage de la température.
- Ne pas démonter la montre, le capteur de fréquence cardiaque ou le capteur de vitesse.
- Ne pas soumettre la montre, le capteur de fréquence cardiaque ou le capteur de vitesse à des chocs importants; prendre également soin à éviter que l'un d'entre eux ne tombe.
- Ne pas utiliser de solvant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Utiliser un chiffon humide avec un détergent doux si nécessaire.
- Cessez d'utiliser l'appareil si la ceinture thoracique ou le tampon d'électrode irritent votre peau.
- Ne pas tordre ou tirer fortement sur le capteur de fréquence cardiaque.
- Le capteur de fréquence cardiaque se détériore après une utilisation à long-terme.
 Remplacer le capteur de fréquence cardiaque si les erreurs de mesure se répètent.
- À cause de la nature des écrans à cristaux liquides, les lunettes de soleil à verres polarisants risquent de limiter la visibilité.

Important

Système de transmission numérique sans fil 2.4 GHz

À la fois le capteur de vitesse/cadence intégré et le capteur de rythme cardiaque utilisent un système de transmission numérique sans fil d'une fréquence de 2,4 GHz, comme celui utilisé par le réseau local LAN sans fil. Ce système élimine pratiquement toutes les interférences dues aux bruits externes et aux transmissions croisées avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sans fil et vous permet de mémoriser des données hautement fiables. Cependant, dans des circonstances très rares, certains objets ou lieux peuvent générer des ondes électromagnétiques et des interférences importantes résultant en une mesure erronée. Les éléments suivants constituent une source d'interférence potentielle :

- * Faire particulièrement attention lors de la synchronisation du numéro d'identification du capteur.
- Les TV, les PC, les radios, les moteurs ou à l'intérieur de voitures ou de trains.
- Les intersections de chemins de fer et à proximité des voies ferrées, aux alentours des stations émettrices de télévision ou de radar
- D'autres ordinateurs sans fil ou les lumières à commande numérique.

Mesure de l'altitude

L'altitude est déterminée par la détection des changements de pression atmosphérique, grâce à un capteur de pression à l'intérieur de la montre, qui sont ensuite convertis en élévation. Par conséquent, les mesures sont susceptibles de changer au même endroit en fonction des changements de pression atmosphérique causés par les conditions météorologiques. En outre, veuillez remarquer qu'il y a un changement d'environ 30 à 40 m tôt le matin jusqu'au soir même lorsque le temps est stable. Cet appareil risque d'indiquer des mesures erronées dans les lieux et/ou environnements suivants.

- Lorsque la pression atmosphérique et/ou la température change(nt) de manière significative à cause de variations météorologiques rapides.
- · Dans les endroits où la pression est contrôlée, tels que dans les avions.
- La mesure de l'altitude est susceptible de changer temporairement lorsque la température varie soudainement, par exemple, lorsque vous sortez d'une pièce. Elle retournera à la valeur normale après un court instant.

Reconnaissance automatique du numéro d'identification du capteur de vitesse

Le capteur de vitesse a son propre numéro d'identification et la montre effectue la mesure en synchronisation avec le numéro d'identification. Vous pouvez enregistrer deux numéros d'identification de capteur de vitesse pour une montre, celle-ci pouvant identifier automatiquement les 2 capteurs de vitesse dès lors que leur numéro d'identification ait été enregistré à l'avance.

Dès lors qu'une circonférence des pneus est réglée pour le numéro d'identification du capteur de vitesse, la sélection manuelle de la roue n'est plus requise, alors qu'elle était nécessaire avec les appareils conventionnels.

*Le capteur de vitesse actuellement reconnu est indiqué par une icône de capteur (%1 ou %2) sur l'écran.

Procédure de reconnaissance automatique

Lorsque la montre passe en mode horloge grâce à sa fonction économie d'énergie puis revient en mode sport, la reconnaissance automatique du numéro d'identification du capteur de vitesse s'effectue en suivant la procédure suivante.

- La montre recherche un signal du capteur à partir du numéro d'identification 1 du capteur de vitesse.
- Lorsque la montre reçoit un signal du capteur à partir du numéro d'identification
 1, elle affiche une icône du capteur %₁ sur l'écran et démarre la mesure.
 Si la montre ne reçoit pas de signal du capteur à partir du numéro d'identification
 1. elle recherche un signal du capteur à partir du numéro d'identification 2.
- 3. Si la montre reçoit un signal du capteur à partir du numéro d'identification 2, elle affiche une icône du capteur %2 sur l'écran et démarre la mesure.

Si la montre ne reçoit pas de signal du capteur à partir du numéro d'identification 2, elle recherche à nouveau un signal du capteur à partir du numéro d'identification 1.

La montre réitère la synchronisation selon la procédure décrite ci-dessus même si la synchronisation échoue pour une raison ou une autre, comme par exemple un échec de la communication ; dans de tels cas toutefois, la reconnaissance prend un certain temps.


* Si la montre ne reçoit aucun signal du capteur de vitesse pendant 5 minutes, le mode économie d'énergie est activé et la montre passe en mode horloge.

Changement manuel du numéro d'identification

Vous pouvez changer manuellement le numéro d'identification du capteur de vitesse à partir du «Réglage de la circonférence des pneus» en mode de configuration. Utilisez cette méthode dans les cas suivants.

- Si la montre ne reconnaît pas le signal du capteur prévu en raison de la proximité des 2 capteurs de vitesse enregistrés et du fait qu'ils émettent tous les deux un signal de capteur.
- Si vous souhaitez modifier immédiatement le numéro d'identification du capteur de vitesse
- Dès que vous avez modifié manuellement le numéro d'identification du capteur de vitesse, la montre continue la recherche du seul numéro d'identification du capteur de vitesse que vous avez modifié en revenant en mode sport. Si la montre ne reçoit aucun signal du capteur pendant 5 minutes, le mode économie d'énergie est activé et la montre passe en mode horloge. La montre continue la recherche selon la procédure de reconnaissance automatique si elle revient en mode sport.

Description de la montre et de ses composants



Accessoires



^{*} Voir page 2 pour plus d'informations sur le contenu du CD-ROM.

Affichage à l'écran



Flèche d'allure (affichage supérieur)

Les flèches d'allure indiquent si la vitesse actuelle est plus rapide (▲) ou plus lente (▼) que la vitesse movenne.

Affichage supérieur des données

Icône supérieure du mode sélectionné

Indique les mesures actuellement affichées sur l'affichage supérieur des données.

-lcône/unité inférieure du mode sélectionné

Indique l'unité ainsi que les données actuellement affichées sur l'affichage inférieur des données.

Affichage inférieur des données

Flèche d'allure de la fréquence cardiaque (affichage central)
Les flèches d'allure indiquent si la fréquence cardiaque actuelle est plus
rapide (▲) ou plus lente (▼) que la fréquence cardiaque movenne.

| | Tapide () ou plus iente () que la riequence cardiaque moyenne. | | |
|---|---|--|--|
| Icône | Icône Description | | |
| %1%2 | 1 2 Icône du capteur Affiche le capteur de vitesse actuellement synchronisé. | | |
| km/h mph | mph Unité de vitesse S'allume pendant la mesure (calcul du temps écoulé). | | |
| tt m Unité d'altitude S'allume pendant la mesure (calcul du temps écoulé). | | | |
| Réveil S'allume lorsque le réveil est activé. | | | |
| <u> </u> | Signal du capteur de vitesse/cadence Indique le statut du signal du capteur de vitesse/cadence (page 23) | | |
| • | Signal du capteur de fréquence cardiaque Indique le statut du signal du capteur de fréquence cardiaque (page 23) | | |
| • | Plage idéale S'allume lorsque la plage idéale est activée et clignote lorsqu'elle est hors-plage. | | |
| | Alarme de pile faible Clignote lorsque la pile de la montre a besoin d'être remplacée. | | |
| bpm | Unité de fréquence cardiaque | | |
| AM PM | Affichage AM/PM (s'allume lorsque vous utilisez le format 12 heures) | | |
| LAP Indicateur de tours de circuit S'allume lorsque les données de tour de circuit s'affichent. | | | |
| Mode auto S'allume lorsque la fonction mode auto est activée. | | | |
| % | % Angle d'inclinaison, zone, Utilisation du point mémoire | | |
| li. | Alarme S'allume lorsque la fonction d'alarme sonore de fréquence cardiaque est activée. | | |
| | | | |


Navigation des touches

Indique les touches disponibles pour la configuration de la montre ou sur l'écran de configuration.



Installation sur le vélo

Fixez le capteur de vitesse et l'aimant



1-1. Attachez légèrement le capteur de vitesse

Placez le capteur de vitesse sur la base arrière gauche (opposé au côté de la conduite), comme indiqué ci-dessus, et fixez-le lâchement avec les attaches en nylon.

* Ne pas serrer complètement les attaches en nylon à ce stade. Une fois l'attache en nylon serrée, elle ne peut plus être retirée.

1-2. Fixez l'aimant

- Desserrez les vis du côté SPEED et du côté CADENCE du capteur de vitesse et orientez le capteur à l'angle indiqué cicontre.
- Attachez provisoirement l'aimant de roue sur le rayon de façon à ce qu'il soit positionné en face de la zone surveillée par le capteur du côté SPEED.
- Attachez provisoirement l'aimant de cadence à l'intérieur du pédalier à l'aide d'attaches en nylon de façon à ce qu'il soit positionné en face de la zone surveillée par le capteur du côté CADENCE.
 - * Il se peut que deux aimants soient liés l'un à l'autre à l'intérieur de l'emballage et donnent l'impression de ne faire qu'un.






- * Si le capteur de vitesse n'est pas positionné correctement par rapport aux deux aimants (aux étapes 2 et 3), déplacez-le d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il soit en bonne position. Après avoir déplacé le capteur de vitesse, ajustez la position de façon à ce que les deux aimants se trouvent chacun face à la zone surveillée par le capteur correspondante.
- Une fois l'ajustement terminé, serrez solidement les attaches en nylon pour fixer le capteur de vitesse.

1-3. Réglez la distance de l'aimant

- Réglez la distance entre l'aimant de roue et le côté SPEED du capteur de vitesse de façon à créer un écart de 3 mm. Une fois l'ajustement terminé, serrez la vis du côté SPEED.
- Réglez la distance entre l'aimant de cadence et le côté CADENCE du capteur de vitesse de façon à créer un écart de 3 mm. Une fois l'ajustement terminé, serrez la vis du côté CADENCE.
 - * Si les pédales sont équipées d'axes en acier, l'aimant de cadence peut être placé à l'extrémité de l'axe de pédale. Veillez à retirer l'adhésif double-face de l'aimant lors de cette opération.



1-4. Serrage des différents composants

Fixez solidement le capteur de vitesse, la vis et l'aimant et vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu.


- Attaches en nylon du capteur de vitesse/cadence
- ☐ Vis du capteur de vitesse et de cadence
- ☐ Vis de l'aimant de roue
- ☐ Aimant de cadence



Coupez la longueur excessive des attaches en nylon avec des ciseaux.

Installez la montre sur le guidon Installez la montre sur le guidon à l'aide d'un support.

1. Vérifiez que le support soit orienté correctement et attachez-le au guidon. Attachez le support dans la bonne direction en fonction de la taille du guidon et fixez-le à l'aide d'attaches en nylon.



2. Enroulez le bracelet de la montre autour du support. Attachez solidement le bracelet afin que la montre reste en place.




Capteur de fréquence cardiaque

Le capteur de fréquence cardiaque mesure votre rythme cardiaque lorsque vous le portez sur la poitrine.

Avant de porter le capteur de fréquence cardiaque


- Avertissement !!!: Ce produit ne doit PAS être utilisé par les personnes qui portent un pacemaker.
- Il est recommandé d'humidifier les tampons d'électrode avec de l'eau afin d'éviter les erreurs de mesure.
- Si votre peau est très sensible, le tampon d'électrode peut être humidifié avec de l'eau et porté sur un maillot de corps fin.





Mise en place du capteur de fréquence cardiaque

- Insérez le crochet de la ceinture thoracique dans l'orifice du capteur de fréquence cardiague jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- Mettez le capteur de fréquence cardiaque et la ceinture thoracique et réglez la longueur de la ceinture à la taille de votre poitrine (sous le buste). Trop serrer la ceinture peut être inconfortable.
- Insérez le crochet de la ceinture thoracique dans l'autre orifice du capteur de fréquence cardiaque jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- Pour l'ôter, tenez le capteur de fréquence cardiaque à proximité de l'orifice et du crochet et tordez.



- * Assurez-vous que la partie en caoutchouc du tampon d'électrode est en contact direct avec le corps.
- * Des erreurs de mesure risquent de se produire si votre peau est sèche ou si vous portez le capteur de fréquence cardiaque par-dessus un maillot de corps. Humidifiez la partie en caoutchouc du tampon d'électrode afin d'éviter les erreurs de mesure.


Préparation de la montre

Les éléments essentiels de la montre doivent être configurés avant de l'utiliser.

Retrait du feuillet isolant

Avant la première utilisation de l'appareil, retirez le feuillet isolant sous la pile.

- Ouvrez le couvercle de la pile de la montre avec une pièce de monnaie, etc.
- Tournez le couvercle intérieur en position ouverte avec une pièce de monnaie, retirezle puis retirez le feuillet isolant sous la pile.
 Ne pas trop tourner le couvercle intérieur.
 Yous risquez sinon d'endommager l'onglet.
- Remettez la pile et tournez le couvercle intérieur en position fermée. Vérifiez que la partie découpée du couvercle intérieur se trouve face à la barrette et que les 2 onglets soient bien fixés.
- Appuyez sur le bouton AC à côté du couvercle intérieur à l'aide d'un outil à bout pointu.
- Vérifiez que le joint torique soit inséré dans la rainure de la montre et fermez solidement le couvercle de la pile.



Redémarrage

Lors de la première utilisation de l'appareil ou après avoir remplacé les piles, redémarrez la montre pour qu'elle fonctionne correctement.

* La montre et les numéros d'identification de chaque capteur ont été vérifiés à l'usine.

- Appuyez et maintenez simultanément les touches MENU, SSS, MODE1 et MODE2 sur la montre pendant environ 4 secondes.
 - «FACTORY DEFAULT» s'affiche.

MENU MODE1 (Pression simultanée)

- * Si «FACTORY DEFAULT» ne s'affiche pas sur l'écran, l'opération des touches n'a pas été réalisée correctement. Appuyez et maintenez de nouveau simultanément les 4 touches jusqu'à ce que l'affichage change.
- 2. Sélectionnez «NO».

Lorsque «NO» s'affiche sur l'écran, veuillez confirmer avec la touche SSS.

Le rétroéclairage de l'écran d'affichage s'allume et un vibreur sonore se fait entendre, puis l'affichage passe à l'écran de réglage de l'heure/date. Passez à l'élément de réglage suivant, «Réglage de l'heure et de la date».





* Sélectionnez «YES» en appuyant sur la touche MODE1 ou MODE2 pour l'opération de formatage. Comme l'opération de formatage efface toutes les données, sélectionnez «NO» pour l'opération de redémarrage. Voir «Opération de formatage/redémarrage» à la page 21 pour connaître les différences entre les opérations de formatage et de redémarrage.

* L'opération de redémarrage sera annulée si aucun bouton n'a été pressé dans les 3 minutes et la montre passera automatiquement à l'affichace de l'heure. Dans ce cas, apouvez simultanément sur les 4 boutons et recom-

FACTURY

YES

DEFAULT

mencer l'opération de redémarrage.

Réglage de l'heure et de la date

Réglez la date et l'heure actuelles

* Appuyez et maintenez la touche MODE1 ou MODE2 pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.

 Sélectionnez le format d'affichage de l'horloge. Sélectionnez «24h (24 heures)» ou «12h (12 heures)» à l'aide des touches MODE1 ou MODE2 et confirmez à l'aide de la touche SSS.

24h ↔ 12h : ✓ MODE1 (ou) Confirmez : SSS ►


2. Saisissez l'«Heure» et les «Minutes».

Saisissez l'«Heure» en utilisant la touche MODE1 pour augmenter la valeur clignotante et la touche MODE2 pour la diminuer, confirmez à l'aide de la touche SSS, puis saisissez les «Minutes» de la même facon.

Modifiez la valeur : MODE1 (ou) Confirmez : SSS

 Sélectionnez le format d'affichage de la date. Sélectionnez le format d'affichage de la date entre YY.MM.DD (Année/Mois/Jour), DD.MM.YY (Jour/Mois/ Année) et MM.DD.YY (Mois/Jour/Année) à l'aide des touches MODE1 ou MODE2 et confirmez à l'aide de la touche SSS.


Changez l'affichage : MODE1 (ou) Confirmez : SSS



Modifiez la valeur : MODE1 (ou) Confirmez : SSS

5. Après avoir réglé la date et l'heure, appuyez sur la touche **MENU** pour terminer l'opération de redémarrage et passer en mode Horloge.

Vers le mode horloge (la configuration est terminée): MENU





Format d'affichage




🧣 Passage en mode de configuration

Faites passer la montre du mode horloge au mode de configuration puis réglez la circonférence des pneus et l'unité de mesure.

 Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge pour afficher «SETUP MENU» sur l'écran.

 Output

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.






^{*} Si vous ne faites pas d'opération en mode de configuration dans les 3 minutes, il revient en mode horloge. Dans ce cas, aucune modification n'est répercutée.


Saisie de la circonférence des pneus

En mode de configuration «Réglage de la circonférence des pneus», saisissez la circonférence des pneus du vélo dans ﴿ (Capteur 1) en millimètres.

- * Voir «Circonférences des pneus» à la page suivante à titre de référence.
- * Appuyez et maintenez la touche MODE1 ou MODE2 pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- Appuyez deux fois sur la touche MODE1 pour passer à «TIRE» et confirmez avec la touche SSS



 Lorsque §1 et "S/ID:1" clignotent, confirmez avec la touche SSS. Modifiez la circonférence des pneus du capteur 1.



 Saisissez les 2 derniers chiffres de la circonférence des pneus en appuyant sur la touche MODE1 ou MODE2 puis faites défiler les chiffres en appuyant sur la touche SSS. Puis saisissez les 2 premiers chiffres de la même facon.





 Appuyer sur la touche MENU confirme la circonférence des pneus et revient au mode de configuration «TIRE».

La configuration est terminée: MENU

^{*} Pour utiliser *2 (Capteur 2), réglez la circonférence des pneus du capteur 2 conformément au mode de configuration «Recherche du numéro d'identification des capteurs» à la page 53, après avoir terminé «Préparation de la montre».

Circonférence des pneus

Vous trouverez la circonférence (L) de vos pneus en fonction de leur taille dans le tableau de référence de la circonférence des pneus ci-dessous, ou vous pouvez mesurer la circonférence des pneus (L) directement sur votre vélo.

Comment mesurer la circonférence du pneu (L)

Effectuez un tour de roue pour obtenir une mesure plus précise. Gonflez les pneus à la bonne pression et placez l'embout de la valve en bas. Marquez le point au sol et effectuez exactement un tour de roue en ligne droite lorsque le cycliste se trouve sur le vélo (jusqu'à ce que la valve se trouve à nouveau en bas). Marquez l'emplacement de la valve et mesurez la distance en millimètres se trouve à nouveau en bas).

* Utilisez le tableau de la circonférence des pneus ci-dessous à titre de référence

Tableau de référence des circonférences de pneus

| ETRT0 | Taille des pneus | L (mm) |
|--------|-----------------------|-----------|
| 47-203 | 12 x 1.75 | 935 |
| 54-203 | 12 x 1.95 | 940 |
| 40-254 | 14 x 1.50 | 1020 |
| 47-254 | 14 x 1.75 | 1055 |
| 40-305 | 16 x 1.50 | 1185 |
| 47-305 | 16 x 1.75 | 1195 |
| 54-305 | 16 x 2.00 | 1245 |
| 28-349 | 16 x 1-1/8 | 1290 |
| 37-349 | 16 x 1-3/8 | 1300 |
| 32-369 | 17 x 1-1/4(369) | 1340 |
| 40-355 | 18 x 1.50 | 1340 |
| 47-355 | 18 x 1.75 | 1350 |
| 32-406 | 20 x 1.25 | 1450 |
| 35-406 | 20 x 1.35 | 1460 |
| 40-406 | 20 x 1.50 | 1490 |
| 47-406 | 20 x 1.75 | 1515 |
| 50-406 | 20 x 1.95 | 1565 |
| 28-451 | 20 x 1-1/8 | 1545 |
| 37-451 | 20 x 1-3/8 | 1615 |
| 37-501 | 22 x 1-3/8 | 1770 |
| 40-501 | 22 x 1-1/2 | 1785 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 1890 |
| 50-507 | 24 x 2.00 | 1925 |
| 54-507 | 24 x 2.125 | 1965 |
| 25-520 | 24 x 1(520) | 1753 |
| | 24 x 3/4 tubulaire | 1785 |
| 28-540 | 24 x 1-1/8 | 1795 |
| 32-540 | 24 x 1-1/4 | 1905 |
| 25-559 | 26 x 1(559) | 1913 |

| ETRTO | Taille des pneus | L (mm) |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 32-559 | 26 x 1.25 | 1950 |
| 37-559 | 26 x 1.40 | 2005 |
| 40-559 | 26 x 1.50 | 2010 |
| 47-559 | 26 x 1.75 | 2023 |
| 50-559 | 26 x 1.95 | 2050 |
| 54-559 | 26 x 2.10 | 2068 |
| 57-559 | 26 x 2.125 | 2070 |
| 58-559 | 26 x 2.35 | 2083 |
| 75-559 | 26 x 3.00 | 2170 |
| 28-590 | 26 x 1-1/8 | 1970 |
| 37-590 | 26 x 1-3/8 | 2068 |
| 37-584 | 26 x 1-1/2 | 2100 |
| | 650C tubulaire 26 x 7/8 | 1920 |
| 20-571 | 650 x 20C | 1938 |
| 23-571 | 650 x 23C | 1944 |
| 25-571 | 650 x 25C 26 x 1(571) | 1952 |
| 40-590 | 650 x 38A | 2125 |
| 40-584 | 650 x 38B | 2105 |
| 25-630 | 27 x 1(630) | 2145 |
| 28-630 | 27 x 1-1/8 | 2155 |
| 32-630 | 27 x 1-1/4 | 2161 |
| 37-630 | 27 x 1-3/8 | 2169 |
| 18-622 | 700 x 18C | 2070 |
| 19-622 | 700 x 19C | 2080 |
| 20-622 | 700 x 20C | 2086 |
| 23-622 | 700 x 23C | 2096 |
| 25-622 | 700 x 25C | 2105 |
| 28-622 | 700 x 28C | 2136 |

| ETRTO | Taille des pneus | L (mm) |
|--------|---------------------|-----------|
| 30-622 | 700 x 30C | 2146 |
| 32-622 | 700 x 32C | 2155 |
| | 700C tubulaire | 2130 |
| 35-622 | 700 x 35C | 2168 |
| 38-622 | 700 x 38C | 2180 |
| 40-622 | 700 x 40C | 2200 |
| 42-622 | 700 x 42C | 2224 |
| 44-622 | 700 x 44C | 2235 |
| 45-622 | 700 x 45C | 2242 |
| 47-622 | 700 x 47C | 2268 |
| 54-622 | 29 x 2.1 | 2288 |
| 60-622 | 29 x 2.3 | 2326 |

L mm

Sélection de l'unité de mesure Sélectionnez les unités de vitesse et de température.


1. Appuvez deux fois sur la touche MODE1 pour passer à «UNITS» et confirmez avec la touche SSS.



2. Sélectionnez l'unité de vitesse en appuyant sur la touche MODE1 ou MODE2 et confirmez avec la touche SSS



3. Sélectionnez l'unité de température en appuvant sur la touche MODE1 ou MODE2 de la même facon.



4. Appuyer sur la touche MENU confirme l'unité de mesure et revient au mode de configuration «UNITS». La configuration de la montre est maintenant terminée. Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour passer à l'écran du mode horloge.

Vers le début du mode/changer de mode :








h Passage en mode sport

Faites passer la montre du mode horloge au mode sport pour le test de fonctionnement du capteur de vitesse et du capteur de fréquence.

1. Appuyez sur la touche MENU en mode horloge pour afficher «SPORTS MENU» sur l'écran.

Il passe automatiquement à l'écran des mesures.





Test de fonctionnement

- * Le délai d'affichage de l'écran peut durer jusqu'à environ 2 minutes car la montre communique avec le capteur lorsqu'elle passe en mode sport.
- * Si l'icône de signal ③ ou ♥ sur l'écran des mesures s'éteint, appuyez sur la touche MODE1 ou MODE2 pour la rallumer.

Capteur de vitesse (côté SPEED)

- 1. Levez la roue arrière et faites-la tourner.
- 2. Lorsque la vitesse s'affiche sur l'écran, cela signifie qu'il fonctionne normalement.



Capteur de vitesse (côté CADENCE)

- 1. Tournez le pédalier.
- Lorsque la cadence s'affiche sur l'écran, cela signifie qu'il fonctionne normalement.



Capteur de fréquence cardiaque

- Portez le capteur de fréquence cardiaque (page 13).
- Lorsque la fréquence cardiaque s'affiche sur l'écran, cela signifie qu'il fonctionne normalement.
 - * Vous pouvez aussi activer le capteur de fréquence en frottant avec vos pouces les deux tampons d'électrodes. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour mesurer précisément le rythme cardiaque, mais vous pouvez l'utiliser comme méthode simple pour tester la communication capteur/montre et rechercher le numéro d'identification du capteur.



Tampon d'électrode

Important : Lorsque la vitesse, la cadence et/ou la fréquence cardiaque ne s'affiche(nt) pas, les causes possibles sont les suivantes.

La vitesse et la cadence ne s'affichent pas.

| Éléments à vérifier | Solution |
|---|--|
| L'icône du capteur de vitesse et de cadence est-elle allumée 3 ? | Si l'icône 3 est éteinte, la montre est incapable de recevoir des informations. Appuyez sur la touche MODE1 ou MODE2 pour annuler le mode de veille de transmission (page 23). |
| Vérifiez que la distance entre le capteur de vitesse/cadence et l'aimant ne soit pas trop importante. | |
| La zone surveillée par le capteur de vitesse/ cadence est-elle alignée avec le centre de l'aimant ? | |
| Le mode économie d'énergie a-t'il été activé en passant au mode horloge ? | Appuyez sur la touche MENU pour passer au mode sport. |
| Un délai d'affichage risque de se produire en fonction des conditions de la transmission sans fil. | Vérifiez que les signaux de vitesse sont reçus en faisant tourner la roue pendant quelques instants. |
| Avez-vous terminé l'opération de formatage ? | Le numéro d'identification du capteur synchronisé à l'usine est initialisé par le formatage. Synchronisez le numéro d'identification du capteur de vitesse selon le mode de configuration «Recherche du numéro d'identification des capteurs» (page 53). |

La fréquence cardiaque ne s'affiche pas.

| ÉL(| 0-1-1 |
|--|---|
| Éléments à vérifier | Solution |
| L'icône du capteur de fréquence cardiaque est-elle allumée • ? | Si l'icône et éteinte, la montre est incapable de recevoir des informations. Appuyez sur la touche MODE1 ou MODE2 pour annuler le mode de veille de transmission (page 23). |
| Le mode économie d'énergie a-t'il été activé en passant au mode horloge ? | Appuyez sur la touche MENU pour passer au mode sport. |
| Le capteur de fréquence cardiaque est-il bien attaché à votre corps ? | Ajustez la partie en caoutchouc du tampon d'électrode jusqu'à ce qu'elle soit bien en contact avec le corps. |
| Peau sèche (surtout en hiver) | Humidifiez légèrement le tampon d'électrode du capteur de fréquence cardiaque. |
| Le capteur de fréquence cardiaque a-t'il été mis correctement ? | Suivez les instructions de mise en place du capteur de fré- quence cardiaque (page 13) pour vous assurer de porter le tampon d'électrode correctement. |
| Avez-vous terminé l'opération de formatage ? | Le numéro d'identification du capteur synchronisé à l'usine est initialisé par le formatage. Synchronisez le numéro d'identification du capteur de fréquence, selon le mode de configuration «Recherche du numéro d'identification des capteurs» (page 53). |

Opération de formatage/redémarrage

Il existe 2 opérations distinctes de configuration de la montre ; les opérations de formatage et de redémarrage. Suivez l'opération appropriée en fonction de la situation.

Formatage

: Si vous souhaitez effacer l'ensemble des données et la configuration de la montre


Redémarrage: Lors de la première utilisation de l'appareil ou après avoir remplacé les piles, ou encore si un message d'erreur s'affiche.

* Au redémarrage, les informations suivantes sont gardées en mémoire.

| Ad redemanage, its informations sulvantes sont gardees on memoire. | | |
|--|---|---|
| SPORTS MENU | Date | |
| OPTION MENU | Réglage de la plage idéale | |
| DATA MENU | Données de fichiers sauvegardées Données de conduite Données du journal | |
| SETUP MENU | Réglage du réveil Circonférence des pneus et capteur actuellement sélectionné Numéro d'identification du capteur Unité de mesure Intervalle d'enregistrement | Mode auto Fonction d'entraînement Réglage du son Altitude du niveau de la mer |

Débits des opérations de formatage et de redémarrage

Les procédures de formatage et de redémarrage sont les suivantes.




* Dans le cas d'une opération de formatage, vous pouvez régler la «circonférence des pneus» et l'«unité de mesure» de manière séquentielle après avoir réglé «heure/date». Chaque procédure de configuration est décrite sur la page référencée. Une fois la configuration terminée, assurez-vous de synchroniser le numéro d'identification du capteur selon le mode de configuration «Recherche du numéro d'identification des capteurs» (page 53).

Fonctionnement de base de la montre

Changement de mode

La montre possède 4 types de modes de fonction et le mode de configuration. «CLOCK MENU», «SPORTS MENU», «OPTION MENU» et «DATA MENU» sont sélectionnés l'un après l'autre en appuyant sur la touche MENU. Sélectionnez l'écran de votre choix pour passer automatiquement à l'écran des modes.



Rétroéclairage

Maintenir enfoncées les touches MODE1 ou MODE2 allume l'écran d'affichage pendant environ 3 secondes (sauf en mode de configuration).



(appuvez et maintenez)

* Appuver sur n'importe quelle touche lorsque le retroéclairage est encore allumé le prolonge d'environ 3 secondes.

Mode économie d'énergie Mode veille de transmission

Lorsque la montre n'a reçu aucune donnée du capteur de vitesse ou du capteur de fréquence cardiague pendant 5 minutes, chaque capteur entre en mode de veille de transmission pour économiser de l'énergie. Aucun signal ne peut être recu des capteurs en mode de veille de transmission. Pour reprendre la mesure, appuvez sur la touche MODE1 ou MODE2 pour sortir du mode de veille de transmission. Vous pouvez vérifier les statuts de transmission de chaque capteur grâce à l'icône de signal correspondante et à l'affichage de la valeur numériane «---»

- 3 (clignotante) : Réception d'un signal de capteur (en fonctionnement)
- **② ●** (constante) : En attente d'un signal de capteur (à la recherche de capteurs)
- : Veille de transmission Affiche le • 🙎 🕽 (éteinte) symbole «---».
 - * La veille de transmission du capteur de vitesse et du capteur fréquence cardiaque se règle séparément. Par conséquent, si vous stoppez le vélo pendant plus de 5 minutes avec le capteur de fréquence cardiaque éteint, seul le capteur de vitesse passe en mode de veille de transmission. Lorsque vous recommencez à pédaler, le capteur de vitesse/cadence doit être réactivé afin d'afficher les informations nécessaires.
 - * Si le capteur de vitesse ou le capteur de fréquence est en mode de veille de transmission, l'affichage reste en mode sport. Toutefois, si les deux capteurs passent en mode de veille de transmission, la montre passe en mode économie d'énergie.

Économie d'énergie de la montre

La montre passe automatiquement en mode horloge lorsqu'elle ne recoit aucune information des capteurs de vitesse et de fréquence cardiaque pendant 5 minutes. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au mode sport et continuer les mesures. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre «Changement de mode» à la page 22.

* La montre enregistre toutes les données qui n'ont pas été réinitialisées même en mode d'économie d'énergie.

Icône de signal du



Le capteur de vitesse est en veille de transmission Affiche le symbole «---».

Icône de signal du capteur de fréquence cardiaque



Le capteur de fréquence cardiaque est en veille de transmission. Affiche le symbole «---».



Mode horloge

Mode horloge (CLOCK)

Passage au mode horloge

Sélectionnez «CLOCK MENU» en appuyant sur la touche MENU iusqu'à ce que l'affichage atteigne le mode horloge.


* Le mode horloge est l'écran par défaut. Si le mode économie d'énergie est activé en tout autre mode, l'affichage passe en mode horloge. Pour plus de détails, voir «Mode économie d'énergie» en page 23.



Fonctions en Mode horloge

Affiche l'heure actuelle, la date et le jour de la semaine. Appuyez sur la touche **MODE1** pour afficher l'altitude actuelle du niveau de la mer. Appuyez sur la touche **MODE2** pour afficher la température actuelle ou allumer/éteindre le réveil.

Affichage des données en mode horloge



- * Pour régler l'heure et la date, voir le mode de configuration «Réglage de l'heure et de la date» (page 50).
- * Il peut être nécessaire d'ajuster l'altitude en fonction de l'endroit actuel. Pour plus de détails, voir «Correction de l'altitude du niveau moyen de la mer» à la page 60, et «Connaissances de base pour la mesure d'altitude» à la page 61.
- * Pendant que l'altitude actuelle du niveau de la mer s'affiche sur l'écran, le raccourci (appuyez et maintenez la touche MODE1 pendant 3 sec.) permet de passer en mode de configuration «Correction de l'altitude du niveau moyen de la mer» (page 60) pour une correction rapide de l'altitude. Vous ne pouvez cependant pas activer le raccourci si vous poursuivez la mesure en mode sport.

Mode réveil 🔽

Indique avec une sonnerie d'alarme que l'heure actuelle a atteint une heure présélectionnée. Lorsqu'il atteint une heure présélectionnée, le compteur passe en mode horloge et l'alarme sonne pendant 20 secondes sans tenir compte du mode d'affichage. Appuyez sur n'importe quelle touche du compteur pour arrêter l'alarme.

- * Appuyez et maintenez la touche MODE1 pendant 3 sec en mode horloge (sauf lorsque l'altitude du niveau de la mer s'affiche) pour activer/désactiver le réveil. L'icône * apparaît à l'écran si le réveil est activé.
- * Pour régler le réveil, voir le mode de configuration «Réglage du réveil» (page 51).



Mode sport (SPORTS)

Passage en mode sports
Sélectionnez «SPORTS MENU» en appuyant sur la touche MENU
jusqu'à ce que l'affichage passe en mode sports.



Fonctions du mode sports


Le mode sport est destiné aux mesures utilisant les fonctions du cyclo-ordinateur et du moniteur du rythme cardiaque. 4 types de données tels que le rythme cardiaque, l'altitude ou la pente s'affichent sur l'écran. Vous pouvez passer d'une donnée à une autre en appuyant sur la touche **MODE1** ou **MODE2**.

Les données s'affichent comme indiqué ci-dessous.

* La mesure est maintenue même si vous passez dans un autre mode.

Affichage supérieur et central des données (Activez à l'aide de la touche MODE1)

Affichage supérieur : Affiche les données relatives à la vitesse et à l'altitude. Affichage central (gauche) : Affiche les données relatives à la fréquence cardiaque. Affichage central (droite) : Affiche les données relatives à la cadence, à la température et à l'angle de la pente.



Affichage inférieur des valeurs (Activez à l'aide de la touche MODE2)

bours dans le mode option (page 36)

Si la mesure est arrêtée

Raccourci '2

Vers l'écran de réglage du compte à re-

Affiche les données de conduite secondaires.

Activez en appuyant sur touche MODE2 (appuyez et maintenez pendant 3 sec)

123.87

MODE2

Temps écoulé

Distance parcourue

Fonction d'entraînement 1

132.5

MODE2

MODE2

MODE2

Numéro de tours

- *1 L'écran de la fonction d'entraînement affiche l'une des données suivantes: distance compte à rebours, temps compte à rebours ou intervalle. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre «Fonction d'entraînement (fonction de compte à rebours et fonction d'intervalle)» à la page 32.
- *2 Si vous arrêtez la mesure sur l'écran de la fonction d'entraînement, le raccourci (appuyez et maintenez la touche MODE2 pendant 3 sec.) passe en mode de configuration «Réglage de la fonction d'entraînement» (page 36).

Démarrage/arrêt de la mesure

L'icône «km/ħ [mph]» ou «m [ft]» clignote pendant la mesure de vitesse. Au départ, la fonction de mode auto, qui permet de démarrer ou d'arrêter automatiquement la mesure en synchronisation avec le déplacement du vélo, est sur ON. Vous pouvez passer de la mesure automatique à la mesure manuelle et vice versa grâce à la commande ON/OFF du mode auto. Pour plus de détails, voir le mode de configuration «Réglage du mode auto» (page 58). La vitesse maximale, la fréquence cardiaque maximale et la cadence maximum sont mises à jour sans tenir compte du démarrage/arrêt de la mesure.





* Pour utiliser cet appareil comme moniteur de rythme cardiaque, démarrez/arrêtez la mesure à l'aide de la touche **SSS** en mesure manuelle. Lorsque le mode Start/Stop Automatique est actif, vous ne pouvez pas démarrer la mesure.

Mode auto (mesure automatique) AT

Lorsque le mode auto est actif, (AT) apparaît à l'écran. La montre détecte les rotations de la roue et démarre/arrête automatiquement la mesure.

* Lorsque vous arrêtez la transmission et que les icônes de signal du capteur \mathfrak{F} et ♥ sont éteintes, la mesure ne démarrera pas, même après la mise en route du vélo. Si le vélo est arrêté pendant plus de 5 minutes ou si le capteur de fréquence cardiaque est, soit trop loin du vélo, soit trop loin du corps, elle se mettra en veille. Ceci se produit normalement lorsque vous faites une pause. Pour quitter la veille de transmission, appuyez sur la touche MODE1 ou MODE2 afin d'activer les icônes de signal du capteur. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre «Mode veille de transmission» à la page 23.

Mesure manuelle

Lorsque le mode auto est inactif (AT) est éteint), utilisez la touche SSS pour démarrer/arrêter la mesure.

Rappel d'arrêt

La fonction de rappel d'arrêt rappelle au cycliste d'arrêter le chronomètre après une course, à l'aide d'une alarme, en cas d'oubli. Lorsqu'aucun signal n'a été reçu du capteur de vitesse ou de cadence pendant 90 secondes lors du compte à rebours, une alarme retentit et «STOP» apparaît à l'écran. L'affichage de cette alerte se répète jusqu'à 3 fois toutes les 90 secondes. Lorsque le signal d'un capteur est détecté, l'alarme s'arrête



Rappel d'arrêt

- * Un oubli d'arrêt de la mesure est susceptible de se produire pendant une pause ou à la fin d'une course. Dans l'hypothèse où vous redémarreriez immédiatement, comme par exemple, aux signaux de circulation ou lorsque vous utilisez cet appareil comme moniteur de rythme cardiaque, ignorez ce qui précède.
- * Cette fonction ne peut pas être désactivée.

Remise à zéro des mesures et enregistrement des fichiers

Pour remettre à zéro les données de mesure, l'intervalle de temps et les données de tours de circuit, appuyez simultanément sur les touches SSS + MODE1 ou SSS + MODE2 sur n'importe quel écran d'affichage en mode sport (sauf celui de l'intervalle sur l'écran de la fonction d'entraînement).

l'intervalle sur l'écran de la fonction d'entraînement).
La remise à zéro des données de mesure permet de sauvegarder automatiquement dans un fichier le point de données enregistré lors du réglage du timing pour l'intervalle d'enregistrement. Pour visualiser et effacer les données sauvegardées, voir le mode données «Vue des fichiers» (page 40).





- L'écran s'immobilise pendant environ 2 secondes après la réinitialisation : cependant, toutes les mesures fonctionnent normalement.
- * Après la réinitialisation, le compte à rebours de la distance, du temps et l'intervalle reviennent à la valeur prédéfinie que vous avez réglée.
- * Impossible de réinitialiser pendant 5 secondes après avoir appuyé sur la touche LAP.
- * La montre possède une capacité de mémoire limitée. Si le volume des données excède la capacité de la mémoire, vous ne pouvez plus enregistrer aucune donnée. Pour plus de détails, voir le mode données «Vue des fichiers» (page 40).
- * Réinitialiser alors que l'intervalle (INT) est affiché sur l'écran de la fonction d'entraînement remet uniquement à zéro la mesure de l'intervalle. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre «Fonction d'entraînement (fonction de compte à rebours et fonction d'intervalle)» à la page 32.

Affichez les données en mode sports (affichage supérieur et central)

Activez à l'aide de la touche MODE1

| | 34.5 | -Vitesse actuelle | Affiche la vitesse actuelle en temps réel. Mis à jour chaque seconde. | |
|---|---|---|--|--|
| | | Fréquence cardiaque | Affiche la fréquence cardiaque actuelle en temps réel. Mis à jour chaque seconde. | |
| | / (20) | -Cadence | Affiche le nombre de tours de pédale actuel par minute. Mis à jour chaque seconde. | |
| | A11 99 95 | -Vitesse moyenne*1 | Affiche la vitesse moyenne depuis le début de la mesure. | |
| | SPO Into | Fréquence cardiaque moyenne*1*2 | Affiche la fréquence cardiaque moyenne depuis le début de la mesure. Le temps sans mesure de la fréquence cardiaque n'est pas répercuté dans la fréquence moyenne. | |
| | MODE1 L | Cadence moyenne | Affiche la cadence moyenne depuis le début de la mesure. Le temps sans pédalage n'est pas répercuté dans la cadence moyenne. | |
| | A M. 42.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | -Vitesse maximale*4 | Affiche la vitesse maximale depuis le début de la mesure. | |
| | | - Fréquence cardiaque maximale*4 | Affiche la fréquence cardiaque maximale depuis le début de la mesure. | |
| ١ | | - Cadence maximale *4 | Affiche la cadence maximale depuis le début de la mesure. | |
| | ALT DE DOT | - Altitude du niveau moyen de la mer | Affiche l'altitude du niveau moyen de la mer au point de l'endroit actuel. | |
| ١ | | (appuyez et main | Raccourci ^{*5} (Si vous arrêtez la mesure) | |
| | | -Température | Affiche la température actuelle. | |
| Į | ASC ban | - Altitude ascendante | Affiche l'altitude accumulée depuis le point où vous avez réinitialisé jusqu'au point actuel. * Toute altitude descendante n'est pas calculée | |
| | (* ICU 18**) | - Angle de la pente ^{*6} | Affiche une valeur ± avec l'hypothèse que l'angle d'une pente de 45° est de 100%. | |

- *1 Chaque valeur moyenne s'affiche sur l'écran remplacée par le caractère «E» si le temps écoulé (TM) dépasse 100 heures. Effacez les données en réinitialisant (page 27). La vitesse moyenne s'affiche de la même manière que ci-dessus si la distance parcourue dépasse 10000 km [mile].
- *2 Cet appareil arrête de calculer la moyenne si le capteur de fréquence cardiaque est détaché et reprend le calcul lorsque le capteur de fréquence cardiaque est porté à nouveau. Cet accessoire calcule des moyennes exactes lorsque le capteur de fréquence cardiaque est porté.
- *3 Cet appareil calcule la moyenne en excluant le temps pendant lequel vous cessez de pédaler. Cet accessoire calcule des moyennes exactes, contrairement à d'autres modèles qui calculent des moyennes incluant aussi des valeurs à zéro.

Afficher les données en mode sport (affichage inférieur)

Changer à l'aide de la touche MODE2

..

(

| 0:12:57:9 | TM Temps écoulé | Affiche le temps écoulé depuis le début de la mesure à 1/10 secondes près. Lorsqu'il dépasse 99:59' 59", il repart de 00'00"0. |
|---|---|---|
| OST 12 Una | DST Distance parcourue | Affiche la distance parcourue depuis le début de la mesure. |
| Fonction d'entraîn Affiche le compte tance, le compte à ou l'intervalle. | à rebours de dis- | Raccourci*7 (Si vous arrêtez la (appuyez et maintenez pendant 3 sec) mesure) |
| CD. OST D U om | C.D. DST Compte à rebours de distance | Compte à rebours la distance prédéfinie et affiche la distance restante. |
| MESO: 1 | C.D. TM Compte à rebours de temps | Compte à rebours le temps prédéfini et affiche le temps restant. |
| * IL U 160m/ | INT Intervalle (temps d'intervalle/temps de récupération) | Compte à rebours le temps prédéfini (temps d'inter- valle), puis compte automatiquement le temps de ré- cupération lorsque le compte à rebours est terminé. Appuyez sur la touche LAP pour redémarrer le temps d'intervalle et vous permettre une répétition d'exer- cices d'intensité haute et basse. |
| 0:26.71.8 | LAP Numéro de tours | Affiche le temps écoulé depuis le point précédent (pour LAP 01 : depuis le début de la mesure) en temps réel. |
| 1925 | CAL Consommation calorique | Affiche une estimation de la consommation de ca- lories depuis de début de la mesure en fonction de la fréquence cardiaque. |

heures ou 12 heures.

Horloge

Affiche l'heure actuelle au format d'affichage 24

^{*4} Chacune des valeurs maximales est mise à jour sans tenir compte du démarrage ou de l'arrêt de la mesure.

^{*5} Si vous arrêtez la mesure, utilisez un raccourci (appuyez et maintenez la touche MODE1 pendant 3 sec.) vers le mode de configuration «Correction de l'altitude du niveau moyen de la mer» (page 60).

^{*6} La valeur de l'angle de pente est mise à jour toutes les 2 secondes à partir des calculs effectués à différents changements d'altitude et de distance parcourue. Cela peut impliquer un certain délai dans la mise à jour. Des valeurs anormales peuvent également s'afficher temporairement en cas de changements rapides de vitesse ou si vous roulez à une vitesse lente.

^{*7} Si vous arrêtez la mesure, utilisez un raccourci (appuyez et maintenez la touche MODE2 pendant 3 sec.) vers le mode de configuration «Réglage de la fonction d'entraînement» (page 36).

Fonction d'allure

2 types de flèches d'allure sont affichés en mode sport, une pour la vitesse et une autre pour la fréquence cardiaque. Les icônes en forme de flèche indiquent si la vitesse/fréquence cardiaque actuelle se situe au-dessus ou en dessous de la vitesse/fréquence cardiaque movenne.

: La valeur actuelle se situe au-dessus de la movenne.

: La valeur actuelle se situe en dessous de la movenne. : La valeur actuelle est égale à la movenne.

Aucune flèche : La valeur actuelle est «O»



cardiaque

Fonction de tours de circuit

Appuyer sur la touche LAP pendant une mesure en mode sport permet d'enregistrer la mesure entre un ensemble de points donné (vitesse de tour movenne/vitesse de tour maximale, fréquence cardiague de tour movenne/fréquence cardiague de tour maximale, temps du tour/temps partiel) jusqu'à 99 points*. Immédiatement après l'enreaistrement, les données de tour de circuit s'affichent dans l'ordre indiqué sur la figure ci-dessous, puis l'affichage retourne à l'écran précédent.

* Le nombre maximum d'enregistrements de tours de circuit peut diminuer selon l'utilisation du fichier. Pour plus de détails, voir «Limite de la capacité de mémoire de la montre» à la page 40.

Données de tours de circuit



| vitesse moyenne uu tour | Affiche la vitesse moyenne du tour/frequence cardiaque moyenne par | |
|---------------------------------------|---|--|
| Fréquence cardiaque moyenne par tour | tour depuis le point précédent (pour LAP 01 : depuis de début de la mesure) jusqu'au point actuel. | |
| Nombre de tours de circuit achevés | Affiche le nombre de tours dernièrement enregistré. * Lorsque le nombre total de tours dépasse 99 points, «» s'affiche, indiquant qu'aucun tour supplémentaire ne peut être enregistré. | |
| Temps de tour de circuit | Affiche le temps écoulé depuis le point précédent (pour ${\bf LAP~01}$: depuis le début de la mesure). | |
| Temps partiel | Affiche le temps écoulé total depuis le début de la mesure. | |
| Vitesse maximale du tour | Affiche la vitesse maximum du tour/fréquence cardiaque maximale par tour depuis le point précédent (pour LAP 01 : depuis de début de la mesure) jusqu'au point actuel. | |
| Fréquence cardiaque | | |

maximale du tour

Temps de tour de circuit et temps partiel

Le temps de tour de circuit affiche le temps écoulé depuis la dernière pression de la touche LAP. Le temps partiel affiche le temps écoulé depuis le début de la mesure jusqu'au moment où la touche LAP est enfoncée

- enfoncée.
 Les données de tour de circuit mesurées sont sauvegardées dans un fichier lorsque vous réinitialisez les mesures (page 27).
- * Appuyer sur la touche LAP lorsque le nombre total de tours a atteint 99 points permet d'afficher les données de tour de circuit mais «--» s'affiche à la place du nombre de tours pour indiquer que d'autres enregistrements sont impossibles.

Début des

Temns de tour de circuit

Temps partiel 1


Temps partiel 2

mesures

* Vous pouvez revoir les données de tours de circuit en mode données «Vue des fichiers» (page 40).

Données de tours de circuit en temps réel

Maintenir enfoncée la touche **LAP** sur n'importe quel écran d'affichage en mode sport permet d'afficher les données de tour de circuit en temps réel en haut et au centre de l'écran. Pour les données de tour de circuit en temps réel, l'appareil démarre/arrête la mesure en synchronisation avec la première mesure de temps ; cependant, il réinitialise et redémarre les données à chaque fois que vous appuyez sur la touche **LAP**. Cette fonction indépendante de tours de circuit peut également s'avérer utile pour la vérification de l'allure et les épreuves sectionnées. comme les portions d'ascension.



* Appuyez sur la touche **MODE2** avec les données par tour en temps réel pour revenir à l'écran du mode sport précédent.

Fonction d'entraînement (fonction de compte à rebours et fonction d'intervalle)

Cet appareil est doté d'une fonction de compte à rebours qui, en réglant la distance parcourue cible et le temps écoulé, permet de compter à rebours le temps prédéfini et d'indiquer la fin du décompte, ainsi que d'une fonction d'intervalle qui permet de régler la durée d'intervalle d'un entraînement particulier. La fonction d'entraînement comprend ces 2 fonctions.

- * Soit la fonction de compte à rebours, soit la fonction d'intervalle, s'affiche en bas de l'écran d'affichage. Pour l'affichage de la fonction d'entraînement, voir «Afficher les données en mode sport (affichage inférieur)» à la page 29.
- * Sélectionnez la fonction d'entraînement et entrez les valeurs de réglage correspondantes dans «Réglage de la fonction d'entraînement» (page 36) dans le mode option. Affichez le mode option sur l'écran d'affichage MENU ou empruntez le raccourci (maintenez enfoncée la touche MODE2) vers l'écran de réglage de la fonction d'entraînement.

Compte à rebours de distance

Affiche la distance comptée à rebours jusqu'à une distance parcourue cible prédéfinie. Lorsqu'il atteint la distance parcourue cible, l'appareil active le compte à rebours sur l'écran d'affichage inférieur dans n'importe quel affichage en mode sport et vous en avertit par le clignotement de l'icône/valeur numérique et le retentissement d'une alarme sonore.

* La réinitialisation ramène la valeur numérique à la valeur prédéterminée que vous avez réglée.

C.D. DIST

Lorsque la distance

parcourue cible est

de 20 km

Lorsqu'elle est atteinte

Bip sonore

(affiche pendant 5 secondes)

Exemple de l'utilisation du compte à rebours de distance :

1. Saisie de la distance de la course

Pour les courses sur une distance donnée, telles que les courses sur route et les courses de 100 km, entrez la distance de la course avant le départ et développez votre stratégie et votre allure sur la base du compte à rebours de la distance pendant la course.

 Saisie de la distance de la signalisation de destination En voyage, à chaque fois que vous croisez un panneau d'indicati

En voyage, à chaque fois que vous croisez un panneau d'indication de destination en bord de route, entrez la distance indiquée sur le panneau et développez votre allure sur la base du compte à rebours de la distance.

 Saisie de la distance de cibles périodiques Entrez la distance de cibles périodiques pour une semaine, un mois ou un an afin de vérifier votre progression.

Compte à rebours du temps

Affiche le compte à rebours du temps pour un temps cible prédéfini. Lorsqu'il atteint la distance parcourue cible, l'appareil active le compte à rebours sur l'écran d'affichage inférieur dans n'importe quel affichage en mode sport et vous en avertit par le clignotement de l'icône/valeur numérique et le retentissement d'une alarme sonore. * La réinitialisation ramène la valeur numérique à la valeur prédéterminée que vous avez réglée.

Exemple d'utilisation du compte à rebours du temps :

Participation à une course chronométrée
 Pour une course d'endurance chronométrée, entrez la limite de temps
 et vérifiez votre allure sur la base du compte à rebours du temps.

- Réglage du délai de retour Entrez le temps à mi chemin lorsque le temps de la course est limité et profitez de la course sans vous soucier du temps.
- Durée idéale d'une course de 100 km
 Entrez la durée idéale d'événements importants, tels que la course des 100 km ou le Granfondo, et surveillez votre allure.


Intervalle (temps d'intervalle/temps de récupération)

* Utilisez cette fonction pour votre entraînement par intervalles.

L'entraînement par intervalles est une méthode d'entraînement qui combine le temps d'intervalle (durée d'exercice intense) et le temps de récupération (durée de repos). Sur cet appareil, le temps de récupération n'a pas été réglé dans le but de simplifier la configuration. Le temps de récupération est laissé au jugement des utilisateurs en fonction de l'affichage du compteur de la montre. L'appréciation de la durée de récupération par les utilisateurs permet de bénéficier de menus d'entraînement flexibles, pour lesquels la durée de récupération de chaque répétition diffère de la durée de récupération entre les séries (tel un entraînement qui a une durée de récupération de 3 minutes à chaque répétition et de 10 minutes entre les séries).

- * Vous pouvez vérifier vos progrès de récupération pendant la conduite en regardant l'écran
- * En fonction des conditions de la course en matière de signalisation ou de circulation, vous ne démarrerez pas toujours l'intervalle en même temps que la durée de récupération prédéfinie. Dans ce cas, vous pouvez vous entraîner tout en douceur en programmant le démarrage par vous-même.

Une image de la mesure d'intervalle



- *1 Temps d'intervalle : commence le compte à rebours depuis la durée prédéfinie jusqu'à zéro. À partir de zéro, la période de récupération est activée.
- *2 Temps de récupération : Inutile de prérégler le temps de récupération. La montre reste en phase de récupération jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche LAP. Appuyez à n'importe quel moment sur la touche LAP pour redémarrer l'intervalle suivant.

Comment utiliser l'intervalle :

* Pendant l'entraînement par intervalles, utilisez l'affichage d'intervalles pour éviter toute confusion entre les commandes de démarrage/arrêt et de réinitialisation.

Réglage de l'intervalle.

Activez le mode sport en sélectionnant l'intervalle à partir du mode option «Réglage de la fonction d'entraînement».

2. Appuvez sur la touche MODE2 iusqu'à ce que l'icône «INT» s'affiche en has de l'écran

Active l'écran d'affichage inférieur : (



3. Appuvez sur la touche SSS pour commencer la mesure d'intervalle à rebours. Commencez à exécuter un exercice intensif. Le compte à rebours de la durée de l'intervalle s'affiche.

Démarrage de la mesure d'intervalle : ses

Temps d'intervalle

Fréquence cardiaque

Vitesse actuelle


Cadence

* Utilisez la touche SSS pour démarrer/arrêter l'intervalle même lorsque le mode Start/Stop Automatique est actif (AT) s'allume). Pour lancer Temps d'intervalle la mesure de l'intervalle, appuyez sur la touche SSS quand l'intervalle s'affiche en bas de l'écran. Appuver sur la touche SSS lorsque

(compte à rebours)

l'intervalle est affiché n'affecte pas le démarrage/arrêt de la mesure de la montre. Cependant. la mesure du temps écoulé de la montre démarre juste au moment où l'intervalle commence lorsque le mode Start/Stop Automatique est inactif (AT) s'éteint) et la mesure s'arrête.

4. Lorsque le compte à rebours de l'intervalle atteint zéro, le compteur de récupération s'active automatiquement et compte jusqu'au prochain intervalle. Lorsque l'intervalle atteint la durée prédéfinie, une alarme retentit, diverses valeurs movennes et maximales s'affichent dans l'ordre indiqué sur la figure ci-dessous. puis le temps de récupération commence à être compté. À ce stade, la montre enregistre automatiquement les tours de circuit. Mesurez à n'importe quel moment de la période de récupération, pendant la relaxation et la récupération post-fatique.



 Appuyez sur la touche LAP pour démarrer la prochaine répétition d'intervalles. Commencez à pédaler à l'intensité de votre intervalle. Répétez les étapes 4 et 5.



 Lorsque «INT» ou «REC» s'affiche en bas de l'écran, la mesure de l'intervalle s'arrêtera si vous appuvez sur le bouton SSS.



- * Pour recommencer la mesure d'intervalle appuyez sur la touche SSS.
- * Réinitialiser l'intervalle alors qu'il est affiché remet uniquement à zéro la mesure de l'intervalle.
- * Les données de tours de circuit sont automatiquement enregistrées au démarrage de la mesure d'intervalle et à l'arrêt de la durée d'intervalle. Lorsque la mesure de l'intervalle est introduite au cours de la première mesure de temps, les données de tours de circuit sont enregistrées en continu, comme des tours de circuit normaux.
- * Pendant la mesure d'intervalle, appuyez sur la touche LAP pour sauter le décompte de la durée d'intervalle et commencer un nouveau compte à rebours.
- * La durée d'intervalle s'arrête lorsque le temps écoulé s'arrête sur la montre.

Plage de fréquence cardiague idéale

Pendant la mesure, l'icône « » est affichée, indiquant l'état de la fréquence cardiaque idéale.

(constante) : La plage idéale est réglée sur n'importe quelle fréquence cardiaque. ZONE : 1 à 5.

(clignotante): La fréquence cardiaque actuelle se situe hors de

la plage sélectionnée.

• (éteinte) : La plage idéale est inactive.

* Pour la sélection de la plage et le réglage de la limite de la plage, reportez-vous au mode option «Réglage des plages idéales de fréquence cardiaque» (page 37).



Plage idéale de fréquence cardiaque

Mode option (OPTION)


Passage au mode option

Sélectionnez «OPTION MENU» en appuyant sur la touche MENU jusqu'à ce qu'il passe au mode option.



Fonctions du mode option

Le mode option permet de modifier les paramètres de la fonction d'entraînement, qui est la plus fréquemment utilisée dans le mode sport, et de la plage idéale de fréquence cardiaque. Accédez à de nombreux paramètres comme suit.



Réglage de la fonction d'entraînement

CD.TIMER

Cette fonction permet de sélectionner la fonction d'entraînement qui est affichée sur la partie inférieure de l'écran et d'entrer les réglages.

- * Arrêtez la mesure avant de modifier les réglages.
- * Si vous utilisez le raccourci dans le mode sport, passez à l'étape 2 en sautant l'étape 1.
- * Appuyez et maintenez uniquement la touche MODE1 pour augmenter rapidement le nombre.
- Lorsque tout autre écran de mode est affiché, activez le mode option «CD.TIMER».

Sélectionnez «**OPTION MENU**» en appuyant plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer automatiquement sur «**CD.TIMER**». Confirmez ensuite la sélection à l'aide de la touche **SSS**.






Raccourci à partir du mode sport 2. Sélectionnez la fonction d'entraînement qui est affichée sur la

Sélectionnez «DST (compte à rebours de distance)». «TIME (compte à rebours de temps)» ou «INT (compteur d'intervalles)» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2, puis confirmez la sélection à l'aide de la touche SSS

חחו ililin nst

CD.TIMER

Confirmez: Sélectionnez la fonction d'entraînement : **▼MODE1** (ou) $(DST \leftrightarrow TIME \leftrightarrow INT)$



3. Entrez le réglage

partie inférieure de l'écran.

Entrez la valeur cible, chiffre par chiffre, pour la fonction sélectionnée à l'étape 2. Modifiez la valeur en utilisant la touche MODE1 pour l'augmenter et la touche MODE2 pour la diminuer, et faîtes défiler les chiffres à l'aide de la touche SSS.



- * Annuvez et maintenez la touche MODE2 pendant 3 secondes pour confirmer les modifications et le raccourci vers le mode sport précédent.
- 4. Appuver sur la touche MENU confirme la modification et renvoie au mode option «CD.TIMER».

Pour activer un autre mode, appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage de l'écran de votre choix.

Vers le début du mode/changer de mode : MENU►

* Les réglages apparaissent sur la partie inférieure de l'écran d'affichage du mode sport. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre «Fonction d'entraînement (fonction de compte à rebours et fonction d'intervalle)» à la page 32.

Réglage des plages idéales de fréguence cardiaque HR 70NF Sélectionnez la plage idéale de fréquence cardiague enregistrée (de 1 à 5) ou OFF, changez

- la limite supérieure/inférieure de chaque zone ou réglez le son de la plage sur on/off. * Arrêtez les mesures et effectuez une réinitialisation (page 27) avant de changer la plage idéale de fréquence cardiaque. Si vous ne réinitialisez pas les données, «DATA RESET» apparaît à l'écran et
- les plages idéales de fréquence cardiaque ne peuvent pas être modifiées. * Pour en savoir plus sur la plage idéale, reportez-vous au chapitre «Utilisation de la plage idéale» (page 67).
- * Le temps dans la plage mesurée peut être visualisé sous forme de fichier dans le mode données «Vue des fichiers» (page 40).
- * Appuyez et maintenez la touche **MODE1** ou **MODE2** pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- Lorsque tout autre écran de mode est affiché, activez le mode option «CD.TIMER».

Sélectionnez «OPTION MENU» en appuyant plusieurs fois sur la touche MENU pour passer automatiquement sur «CD.TIMER».





 Passez sur «HR ZONE» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2, puis confirmez la sélection à l'aide de la touche SSS.

Changez d'écran : MODE1 (ou) Confirmez : SSS

- * La plage idéale de fréquence cardiaque (ZONE-1 à 5) ou «OFF» actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
- 3. Sélectionnez la plage idéale de fréquence cardiaque Sélectionnez «OFF», «ZONE-1», «2», «3», «4» ou «5» en appuyant sur les touches MODE1 ou MODE2. Pour régler la plage idéale de fréquence cardiaque, sélectionnez un chiffre de «1» à «5» et confirmez la sélection en appuyant sur la touche SSS, puis passez à l'étape 4. Sinon. sélectionnez «OFF» et passez à l'étape 6.

Sélectionnez la zone : ◀MODE1 (ou) Confirmez : SSS ▶

 Saisissez la limite inférieure de la zone actuellement sélectionnée à l'aide des touches MODE1 et MODE2 et confirmez-la à l'aide de la touche SSS.

l'aide de la touche **SSS**.

Saisissez ensuite la limite supérieure de la même façon et confirmez-la à l'aide de la touche **SSS**.

Augmentez/diminuez : MODE1 (ou) Confirmez :

- * Vous pouvez entrer n'importe quelle valeur pour la limite supérieure ou inférieure pour chaque zone ; cependant, la valeur de la limite supérieure s'ajuste automatiquement sur celle de la limite inférieure + 1 lorsque la valeur de la limite inférieure saisie dépasse celle de la limite supérieure. Vice versa, la valeur de la limite inférieure s'ajuste sur celle de la limite supérieure de la même façon.
- * Ceci ne pose pas de problèmes même si la gamme des limites supérieures et inférieures empiète sur d'autres zones.
- Sélectionnez «ON» ou «OFF» pour le son de l'alarme à l'aide des touches MODE1 et MODE2 et confirmez à l'aide de la touche SSS.

ON ↔ OFF : MODE1 (ou) Confirmez : SSS ►

- * Lorsque le son de l'alarme est actif, une alerte sonore continue retentit tant que la fréquence cardiaque se trouve en dehors de la plage idéale de fréquence cardiaque.
- Appuyer sur la touche MENU permet de confirmer la modification et de retourner au mode option «HR ZONE».

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode : MENU





Plage de fréquence cardiaque actuellement sélectionnée

Limite supérieure



Limite inférieure



Réglage de la plage d'alarme de fréquence cardiaque


Mode données (DATA)

Changement du Mode données Sélectionnez «DATA MENU» en appuyant sur la touche MENU jusqu'à ce qu'il passe en Mode données.



Fonctions du Mode données

Le mode données permet de revoir et de supprimer les fichiers sauvegardés, de télécharger les valeurs de mesure sur votre PC et de revoir les enregistrements antérieurs.



Vue des fichiers FILE

Les données de mesures et de tours sont automatiquement sauvegardées à chaque réinitialisation (Réinitialisation page 27). Grâce à la vue des fichiers, vous pouvez revoir et supprimer les fichiers sauvegardés.

Sauvegarde et gestion des fichiers

La montre peut enregistrer jusqu'à 30 fichiers.

Un nouveau fichier est toujours sauvegardé sous **F01**. Si le volume du fichier excède la capacité de mémoire de la montre, le fichier le plus ancien est automatiquement effacé



Données de la mesure à enregistrer dans un fichier

- Date et heure de création du fichier (date et heure du démarrage des mesures)
- Distance parcourue
- · Temps écoulé
- Différentes valeurs movennes (vitesse/fréquence cardiaque/cadence)
- Différentes valeurs maximales (vitesse/fréquence cardiaque/cadencé/altitude/ température/angle de pente)
- Différentes valeurs minimales (altitude/température)
- · Altitude croissante
- · Consommation calorique
- · Nombre de tours utilisés
- Répartition du temps dans la plage cible (temps dans/au-dessus/en dessous de la zone) et les pourcentages (%)
- Données de tours de circuit (vitèsse moyenne du tour, fréquence cardiaque moyenne du tour, vitèsse maximale du tour, fréquence cardiaque maximale du tour, durée du tour, temps partiel et distance du tour)
- Données de point à intervalles définis.

Limite de la capacité de mémoire de la montre

Les données peuvent être sauvegardées à l'intérieur des limites de capacité de mémoire de la montre.

| Nombre de fichiers | 30 fichiers | | |
|---|--|--|--|
| Nombre de tours de circuit | Le nombre de circuits doit être inferieur à 99. (*Voir «Données de tours de circuit») | | |
| Mémoire pour chaque intervalle d'enregistrement | Le nombre de points doit être inferieur à 36 000. | | |
| Exemple À 2 secondes | Enregistrement maximum de 20 heures | | |
| À 3 secondes | Enregistrement maximum de 30 heures | | |
| À 5 secondes | Enregistrement maximum de 50 heures | | |
| À 10 secondes | Enregistrement maximum de 100 heures | | |

· Données de tours de circuit

Un tour est utilisé par fichier même s'il n'y a pas de données de tours de circuit. Par conséquent, le nombre total de tours de circuit est la somme du nombre total de tours de circuit dans tous les fichiers et du nombre de fichiers.

Exemple) Si le nombre suivant de tours de circuit est enregistré dans les fichiers :

| Nombre de tours de circuit dans un fichier | Nombre de fichiers |
|--|--------------------|
| F01 : 5 tours de circuit | |
| F02 : 0 tour de circuit | 3 fichiers |
| F03: 10 tours de circuit | |

Le nombre total de tours de circuit est la somme du nombre total de tours de circuit dans tous les fichiers «15», et le nombre total de fichiers «3», c.-à-d. «18».

Point mémoire

Cet appareil possède une fonction permettant d'enregistrer automatiquement les données à intervalles spécifiés pendant la mesure (point mémoire). Les données enregistrées sont sauvegardées dans un fichier avec les autres enregistrements de mesure et les données de tours de circuit. Vous pouvez voir le point mémoire dans «utilisation du point mémoire» dans

Vous pouvez voir le point mémoire dans «utilisation du point mémoire» dans la Vue des fichiers. Pour utiliser ces données, vous devez les transférer sur votre PC (page 46). Vous pouvez sélectionner l'intervalle d'enregistrement automatique à partir de 4 options dans une plage de 2 à 10 secondes selon votre application. Pour plus de détails, voir le mode de configuration «Réglage de l'intervalle d'enregistrement» (page 56).

Lorsque l'utilisation du point mémoire dépasse 90% et que la capacité de mémoire restante est faible : Une alarme retentit pendant la mesure et «MEMORY» clignote sur l'écran. Cette alerte s'affiche plusieurs fois, toutes les 2 minutes, jusqu'à ce que le volume de données dépasse la capacité de mémoire.



Lorsque l'utilisation du point mémoire atteint 100% et que le volume de données dépasse la capacité de mémoire : Une alarme retentit pendant la mesure et «MEMORY FULL» clignote sur l'écran. Dans ce cas, la montre sauvegarde automatiquement les données mesurées et crée un fichier. Les données s'afficheront sur l'écran mais ne pourront plus être sauvegardées. L'alerte s'affiche plusieurs fois toutes les 2 minutes. Nous vous recommandons d'arrêter la mesure immédiatement et d'effacer les fichiers dans la montre.




^{*} Si vous utilisez le «Kit de communication USB» optionnel, effacez les fichiers après que vous avez envoyé les fichiers sauvegardés vers votre PC.

Voir le contenu d'un fichier

Voir les données de mesure dans un fichier sauvegardé sur la montre.

1. Passez au Mode données «FILE» si tout autre mode écran. Nombre, total, de s'affiche


Sélectionnez «DATA MENU» en appuyant plusieurs fois sur tous les fichiers la touche MENU pour passer automatiquement sur «FILE». Confirmez ensuite la sélection à l'aide de la touche SSS



tours de circuit dans



Sélectionnez le numéro du fichier que vous voulez voir. Sélectionnez le numéro du fichier à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 et confirmez votre sélection à l'aide de la touche SSS.



* Le numéro du fichier démarre par le dernier fichier (F01).

3. Faites défiler les données sauvegardées dans chaque fichier en appuvant sur la touche SSS.

Les données s'affichent comme suit sur la page suivante. 4. Appuver sur la touche MENU permet de revenir au Mode données «FILE».

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un autre mode



Utilisation du point mémoire


Numéro du fichier



Date de création du fichier



- * Si la plage cible de fréquence cardiague est réglée sur OFF pendant la mesure, aucune donnée en rapport avec la plage cible de fréquence cardiaque ne sera affichée.
- * Appuver sur la touche LAP pendant la visualisation des données permet de voir les données de tours de circuit. Pour plus de détails, voir «Vue des données de tours de circuit» (page 44).



Vue des données de tours de circuit

Voir les données de tours de circuit dans un fichier sauvegardé sur la montre.

 Sélectionnez le numéro du fichier que vous voulez voir à partir du Mode données «FILE» (page 42).

Sélectionnez le numéro du fichier à l'àide de la touche **MODE1** ou **MODE2** et confirmez votre sélection à l'aide de la touche **SSS**.

Changement du numéro de fichier :

MODE1 (ou)


Confirmez : SSSP

- * Le numéro du fichier démarre par le dernier fichier (F01).
- Appuyez sur la touche LAP pour voir les données de tours de circuit contenues dans le fichier sélectionné. Changez l'affichage de la valeur moyenne en valeur maximale à l'aide de la touche SSS. Appuyez à nouveau sur la touche LAP pour quitter les données de tours de circuit.

Vue/sortie des données de tours de circuit :

* Si le fichier ne contient aucune donnée de tours de circuit, il n'est pas visible.





3. Changez de tours, s'il y a lieu, à l'aide des touches MODE1 et MODE2.

Changement du numéro de tour : MODE1 (ou)

 Appuyer sur la touche MENU permet de revenir au Mode données «FILE».

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode : MENU ►

Suppression des fichiers

Vous pouvez supprimer manuellement les fichiers sauvegardés dans la montre. Si le volume des données excède la capacité de mémoire, la montre efface automatiquement le fichier le plus ancien et crée un nouveau fichier. Vous pouvez effacer immédiatement tous les fichiers manuellement.

- Passez en mode données «FILE» (page 42), et confirmez avec la touche SSS.
- Appuyez simultanément sur la touche SSS et sur la touche MODE1 ou MODE2 pour passer à l'écran de suppression





 Appuyer sur la touche SSS permet d'effacer tous les fichiers et de revenir en mode données «FILE».
 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à Effacer l'écran vue des fichiers

un autre mode.

Effacez tous les fichiers : SSS >

Annulez la suppression des fichiers : MENU >

Vers le début du mode/changer de mode : MENU >

- * Appuyer sur la touche **MENU** sur l'écran de suppression permet d'annuler la suppression des fichiers et de revenir à l'écran précédent.
- * Lorsque la montre ne contient aucun fichier (F00), la suppression de fichiers est inaccessible.
- * Dès qu'un fichier est supprimé, toutes les données de tours de circuit associées à ce fichier sont également supprimées.
- * Lorsqu'un fichier a été supprimé, il ne peut plus être restauré.

Lien PC PC LINK

Le lien PC est utilisé pour une communication à deux voies avec votre PC dans lequel le logiciel «e-Train Data™ ver.4» est installé. Avec cet appareil, vous pouvez envoyer les données mesurées vers votre PC et modifier différents réglages de la montre à partir de votre PC.

Le «Kit de communication USB» optionnel et l'installation de «e-Train Data™ ver.4 (version Windows)» contenus dans le CD-ROM fourni sont nécessaires pour utiliser cette fonction.

* Pour utiliser les fichiers transmis, veuillez vous reporter au mode d'emploi de e-Train Data™ ver 4 contenu dans le CD-ROM fourni

Communication entre votre PC et cet appareil

Envoyez les fichiers sauvegardés dans la montre vers votre PC ou renvoyez les réglages modifiés de votre PC vers la montre.


 Démarrez votre PC et connectez-y le unité de communication USB.

Unité de communication USB

- Démarrez e-Train Data™ ver.4, et cliquez sur la touche «Communication» sur l'écran de votre PC. Préparez-vous à envoyer les données conformément aux instructions affichées sur l'écran de votre PC.
- Passez au Mode données «FILE» si tout autre mode écran s'affiche.
 Sélectionnez «DATA MENU» en appuyant plusieurs fois sur la touche MENU pour passer automatiquement sur



4. Passez sur «PC LINK» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis appuyez sur la touche SSS. «LINK-TO PC» apparaît à l'écran et la montre démarre automatiquement la recherche de votre PC. Dès que la communication est établie, «SEND FILE» s'affiche et l'envoi des données démarre.



- * Lorsque la communication ne peut pas s'établir avec votre PC, «LINK-TO PC FAIL» s'affiche. Appuyez sur la touche SSS pour revenir à «PC LINK» et vérifiez l'état de votre PC. Appuyer à nouveau sur la touche SSS redémarre la recherche de votre PC. * Si vous appuyez sur la touche MENU pendant l'envoi des données,
- «LINK-TO PC FAIL» s'affiche et l'envoi des données s'arrête. Appuyer sur la touche SSS permet de revenir à «PC LINK».
- * En fonction du nombre de fichiers sauvegardés, l'envoi des données peut prendre jusqu'à 5 minutes.




Envoi des données

FILE

«FILE»

 Lorsque l'envoi des données est terminé, «SEND FILE END» s'affiche. Appuyez sur la touche SSS et revenez au Mode données «PC LINK».





 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un autre mode



Données à envoyer de cet appareil vers votre PC

Les données à envoyer à votre PC se présentent comme suit.

- · Numéro du fichier
- Date et heure de création du fichier (date et heure du démarrage des mesures)
- Valeurs mesurées de la vitesse, fréquence cardiaque, cadence, distance parcourue, temps écoulé et altitude par rapport au niveau de la mer aux intervalles d'enregistrement spécifiés
- Données de tours de circuit (nombre de tours, vitesse moyenne du tour, fréquence cardiaque moyenne du tour, cadence moyenne du tour, vitesse maximale du tour, fréquence cardiaque maximale du tour, cadence maximale du tour, durée du tour, temps partiel et distance du tour), Temps dans la zone de fréquence cardiaque (au-dessus / dans la plage / en dessous)
- * La montre possède une capacité de mémoire limitée. Nous vous recommandons de transférer régulièrement les données de mesure vers votre PC et d'effacer les fichiers dans la montre (page 45).

Réglages à modifier à partir de votre PC

La date, l'heure, activé/désactivé et heure de l'alarme, circonférence des pneus, unité de vitesse, intervalle d'enregistrement, distance totale parcourue/temps total écoulé, réglage Start/Stop Automatique, réglage Audio et réglage de l'altitude du niveau de la mer

Enregistrements antérieurs

VIEW LO

Les enregistrements antérieurs vous permettent de voir la distance parcourue et le temps écoulé par période, ce qui est essentiel à la gestion de votre entraînement.

- Distance totale parcourue (ODO) et temps total écoulé (TTM) depuis la première utilisation de cet appareil
- Distance parcourue par semaine et temps depuis lundi
- Distance parcourue par mois et temps depuis le 1er
- Distance parcourue par an et temps depuis le 1er ianvier

Vous pouvez ajuster efficacement le menu d'entraînement en retenant et en analysant la capacité d'entraînement réelle de chaque période

 Passez au Mode données «FILE» si tout autre mode écran s'affiche. Sélectionnez «DATA MENU» en appuyant plusieurs fois sur la touche MENU pour passer automatiquement sur «FILE».

Changez de mode : MENU ►



Passez sur «VIEW LOG» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez en appuyant sur la touche SSS.

Changez d'écran : MODE1 (ou) Confirmez : SSS



 La distance totale parcourue et le temps total écoulé depuis la première utilisation de la montre s'affichent.
 La distance parcourue et le temps écoulé par semaine, par mois et par an s'affichent par séquence en appuyant sur la touche SSS.



 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode : MENU ►

* Dès que vous modifiez une date antérieure selon le mode de configuration «Réglage de l'heure et de la date» (page 50), certaines valeurs intégrées de l'année, du mois ou de la semaine se trouvent effacées en fonction des modifications correspondantes.

| | Temps total écoulé et distance totale parcourue | Temps écoulé et distance parcourue dans la semaine | Temps écoulé et distance parcourue dans le mois | Temps écoulé et distance parcourue dans l'année |
|--------------------------|--|---|--|--|
| Si vous modifiez l'année | Conservé | Effacé | Effacé | Effacé |
| Si vous modifiez le mois | Conservé | Effacé | Effacé | Conservé |
| Si vous modifiez le jour | Conservé | Effacé | Conservé | Conservé |

^{*} La distance parcourue lors des «Enregistrements antérieurs» dans le mode données est intégrée sans tenir compte du démarrage ou de l'arrêt de la mesure. C'est pourquoi la distance parcourue peut être différente de celle du mode sport qui est liée au démarrage ou à l'arrêt de la mesure.

* Le temps de la mesure est intégré dans le temps écoulé.

^{*} Dès que «**MEMORY FULL**» s'affiche sur l'écran, le temps écoulé n'est plus ajouté. Sa prise en compte reprend lorsque la montre retrouve une capacité disponible.

Mode de configuration (SET UP)

Passez en mode de configuration

Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran. La montre passe alors automatiquement en mode de configuration. MENU SETUP


(appuyez et maintenez)

MENU

Fonctions en mode de configuration

Le mode de configuration permet de modifier différents réglages de la montre. Changez les données de configuration à l'aide de la touche **MODE1** ou **MODE2**.

- * Lorsque tous les réglages sont modifiés, confirmez à l'aide de la touche MENU.
- * Si vous ne terminez pas une opération en moins de 3 minutes, il revient en mode Horloge. Dans ce cas, aucune modification n'est répercutée.
- * Le raccourci du mode Horloge ou du mode Sport n'affiche pas l'écran d'ajustement d'altitude comme indiqué dans la figure ci-contre. Il passe directement à l'écran d'entrée des réglages.



Réglage de l'heure et de la date

CLOCK DATE

Réglez «Format d'affichage de l'heure», «Heure», «Minute», «Format d'affichage de la date», «Année», «Mois» et «Jour».

- * Dès que vous modifiez une date antérieure, certaines valeurs intégrées de l'année, du mois ou de la semaine en mode données «Enregistrements antérieurs» (page 47) sont effacées en fonction des modifications correspondantes.
- * Appuyez et maintenez la touche **MODE1** ou **MODE2** pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran. La montre passe automatiquement sur «CLOCK DATE». Confirmez ensuite la sélection avec la touche SSS.


Changez le mode : MENU ► (appuyez et maintenez) Confirmez : SSS ►

Sélectionnez le format d'affichage de l'horloge.
 Sélectionnez «24h (24 heures)» ou «12h (12 heures)» à l'aide

Selectionnez «**24h** (24 heures)» ou «**12h** (12 heures)» a l'aide de la touche **MODE1** ou **MODE2** et confirmez à l'aide de la touche **SSS**.



 Saisissez «Heure» ou «Minute». Saisissez l'«Heure» à l'aide des touches MODE1 et MODE2, confirmez à l'aide de la touche SSS, puis saisissez les «Minutes» de la même facon.




4. Sélectionnez le format d'affichage de la date. Sélectionnez le format d'affichage de la date entre (Année, Mois, Jour, «YY.MM.DD», (Jour, Mois, Année) «DD.MM.YY» et (Mois, Jour, Année) «MM.DD.YY» à l'aide des touches MODE1 et MODE2 et confirmez à l'aide de la touche SSS.



5. Saisissez l'«Année», le «Mois» et le «Jour».

Saisissez l'«Année», le «Mois» et le «Jour» dans l'ordre d'affichage sélectionné à l'étape 4 en utilisant les touches **MODE1** et **MODE2**, puis confirmez à l'aide de la touche **SSS**. Saisissez uniquement les 2 derniers chiffres de l'année.





10.01.0





6. Appuver sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «CLOCK DATE». Appuvez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode · MENU ▶

Réglage du réveil

AI ARM

Réglez le réveil en mode Horloge.

- * Appuvez et maintenez la touche MODE1 ou MODE2 pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- 1. Appuvez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.

Changez de mode : MENU≫ (appuvez et maintenez)

2 Passez sur «ALARM» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS



3. Sélectionnez «ON» ou «OFF» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2

Pour utiliser le réveil, sélectionnez «ON» et appuvez sur la touche SSS pour passer à l'étape 4. Sinon, sélectionnez «OFF» pour passer à l'étape 5.



- * Vous pouvez aussi régler le réveil sur Activé/Désactivé en mode Horloge.Lorsqu'il est activé, l'icône s'affiche. 4 Saisissez l'«Heure» et les «Minutes»
- Saisissez l'«Heure» à l'aide des touches MODE1 et MODE2 et confirmez à l'aide de la touche \$\$\$. Puis saisissez les «Minutes» de la même facon.









Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «ALARM».

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode : MENU ►

Réglage de la circonférence des pneus

TIRE

Réglez la circonférence des pneus (longueur périphérique) sur **SP1** (Capteur de vitesse 1) et **SP2** (Capteur de vitesse 2) synchronisés selon «Recherche du numéro d'identification des capteurs» (page 53).

- * Pour la circonférence des pneus, voir «Circonférence des pneus» (page 17).
- * Appuyez et maintenez la touche MODE1 ou MODE2 pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran.

II passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.



Passez sur «TIRE» l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.

Changez d'écran : MODE1 (ou)

Confirmez : sss



Capteur actuellement sélectionné



Circonférence des pneus réglée pour le capteur actuellement sélectionné

 Sélectionnez
 (Capteur 1) ou
 (Capteur 2) en appuyant sur la touche MODE1 ou MODE2.

%1 ↔ %2 : MODE1 (ou) Confirmez : SSS ▶

* Si vous utilisez une montre pour un seul vélo, réglez uniquement la circonférence des pneus sur * 1 (Capteur 1). Si vous utilisez une seule montre pour deux vélos, réglez la circonférence des pneus du second vélo sur * 2 (Capteur 2).



4. Saisissez les 2 derniers chiffres de la circonférence des pneus du capteur sélectionné à l'étape 3 à l'aide des touches MODE1 et MODE2, puis faites défiler les chiffres à l'aide de la touche SSS. Puis saisissez les 2 premiers chiffres de la même facon.



MODE1 (ou) Faites défiler les chiffres : SSS Augmenter/diminuer : (

5. Appuver sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «TIRE».

Appuvez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode



* Passer en mode sport permet d'afficher l'icône du capteur (%1 ou %2) sélectionné. Même si vous utilisez une seule montre pour 2 vélos, le capteur de vitesse est automatiquement reconnu : par conséquent, vous pouvez démarrer la mesure de facon appropriée (la reconnaissance automatique du capteur de vitesse peut prendre quelques instants en fonction de la situation).

Pour plus de détails, voir «Reconnaissance automatique du numéro d'identification du capteur de vitesse» à la page 7.

Recherche du numéro d'identification des capteurs SYNC ID

Coupler la montre avec la fréquence cardiaque et les capteurs de cadence/vitesse.

* Cet appareil nécessite la vérification du numéro d'identification du capteur pour que la montre puisse recevoir les signaux des capteurs. Une fois que vous avez formaté la montre ou si vous utilisez un nouveau capteur, synchronisez le numéro d'identification du capteur selon la procédure suivante.

* Lors de la première utilisation de l'appareil (réglage par défaut en usine), chaque numéro d'identification de capteur a été synchronisé avec la montre dans l'emballage : par conséquent, la procédure suivante n'est pas requise.

- * Pour synchroniser le numéro d'identification du capteur, chacun des capteurs doit se trouver près de la montre.
- * Vérifiez qu'il n'y ait pas d'autre capteur du même type à proximité.
- 1. Appuvez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.



2. Passez sur «SYNC ID» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche \$\$\$.





3. Sélectionnez le numéro d'identification du capteur à vérifier. Choisissez entre «HR (capteur de fréquence cardiaque)», «SP1 (capteur de vitesse 1)», et «SP2 (capteur de vitesse 2)» à l'aide des touches MODE1 et MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.



SUNC

Th-fik


- * SP2 est utilisé lorsqu'une seule montre est utilisée pour 2 vélos. Une fois que vous avez synchronisé le numéro d'identification du second vélo équipé d'un capteur avec SP2 réglé à l'avance, la montre identifie automatiquement le second vélo.
- **4.** Appuyez sur la touche **SSS** pour commencer la recherche du numéro d'identification.

Lorsque vous sélectionnez «SP1» ou «SP2», appuyez sur la touche RESET sur le capteur de vitesse. Lorsque vous sélectionnez «HR», portez le capteur de rythme cardiaque (page 13), ou transmettez un signal du capteur conformément à la méthode toute simple ci-dessous.

Lorsque la fréquence cardiaque ou la vitesse/cadence s'affiche à l'écran sous la forme «**ID-OK**», la synchronisation est terminée.



- * L'appareil entre en mode recherche pendant 5 minutes après le démarrage de la synchronisation du numéro d'identification.Appuyez sur la touche SSS en mode de recherche pour annuler la synchronisation du numéro d'identification et «ID-SKIP» s'affiche. Si aucun signal n'est reçu en provenance du capteur en 5 minutes, «ID-ERROR» s'affiche. Si «ID-SKIP» ou «ID-ERROR» s'affiche, le numéro d'identification n'a pas été correctement synchronisé.
- * Même si vous ne portez pas le capteur de fréquence cardiaque, un rythme cardiaque sera transmis si vous frottez les deux tampons d'électrodes avec vos pouces.



Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «SYNC ID».
 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un autre mode.

Pour changer de mode : MENU

* Lorsque vous utilisez **\$P2**, réglez la circonférence des pneus du **\$2** (Capteur 2) selon le «Réglage de la circonférence des pneus» (page 52).

Réglage de l'unité de mesure

UNITS


Changez les unités de vitesse et de température.

- * Arrêtez les mesures et effectuez une réinitialisation (page 27) avant de changer d'unité. Si vous n'effectuez pas de réinitialisation, «DATA RESET» s'affiche sur l'écran et le changement d'unité est impossible.
- Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran.

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.



Passez sur «UNITS» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.





CLUCK



3. Sélectionnez l'unité de vitesse à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2.

Pour changer uniquement l'unité de vitesse, passez à l'étape 5. Pour modifier ultérieurement l'unité de température, appuyez sur la touche **SSS** puis passez à l'étape 4.



 Sélectionnez l'unité de température à l'aide des touches MODE1 et MODE2.



 Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «UNITS».
 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un autre mode



* Après le changement de l'unité de mesure, la distance totale mesurée jusqu'à présent est automatiquement convertie dans la nouvelle unité.





actuelle

Réglage de l'intervalle d'enregistrement

SAMPLE RATE

Pour la première mesure, les données de mesure sont enregistrées pour les intervalles sélectionnés (secondes).

* Arrêtez les mesures et effectuez une réinitialisation (page 27) avant de changer l'intervalle d'enregistrement. Si vous n'effectuez pas de réinitialisation, «DATA RESET» s'affiche sur l'écran et le changement d'intervalle d'enregistrement est impossible.

Confirmez : SSS

- * Vous ne pouvez pas régler l'intervalle d'enregistrement sur «éteint».
- Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran.

II passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.

Changez de mode : MENU → (appuyez et maintenez)

Passez sur «SAMPLE RATE» à l'aide de la touche MODE1 ou

MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.

Changez d'écran :

autre mode.



Intervalle d'enregistrement actuel



 Sélectionnez «T-10s (10 secondes)», «T-5s (5 secondes)», «T-3s 3 secondes)» ou «T-2s (2 secondes)» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2.

T-10s \leftrightarrow T-5s \leftrightarrow T-3s \leftrightarrow T-2s : \bigcirc MODE1 (ou)



 Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «SAMPLE RATE».
 Appuvez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un

Vers le début du mode/changer de mode : MENU ►

* La montre stocke jusqu'à 36000 points de données et le temps d'enregistrement maximal (temps maximal jusqu'à 100% de l'utilisation du point mémoire) dépend des intervalles de secondes sélectionnés. Les durées suivantes peuvent être utilisées comme indications.

T-10s (à intervalles de 10 secondes) : jusqu'à 100 heures T-5s (à intervalles de 5 secondes) : jusqu'à 50 heures T-3s (à intervalles de 3 secondes) : jusqu'à 30 heures

T-2s (à intervalles de 2 secondes)

* Vous pouvez voir l'utilisation du point mémoire actuel dans le mode données «Vue des fichiers» (page 40).

: jusqu'à 20 heures

Saisie de la distance totale parcourue/temps total écoulé TOTAL DATA

Vous pouvez saisir n'importe quelle valeur pour la distance totale parcourue et le temps total écoulé dans le mode données «Enregistrements antérieurs» (page 47), puis vous pouvez démarrer avec les valeurs saisies.

La distance totale parcourue et le temps total écoulé peuvent être conservés après un formatage de la montre ou sur une nouvelle montre.

- * Appuyez et maintenez la touche **MODE1** ou **MODE2** pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.

Changez de mode : MENU → (appuyez et maintenez)

Passez sur «TOTAL DATA» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.

Changez d'écran : MODE1 (ou) Confirmez : SSS

 Pour la saisie, modifiez chacun des chiffres un par un pour la distance totale parcourue en appuyant sur la touche MODE1 ou MODE2, puis faites défiler les chiffres en appuyant sur la touche SSS (nombre entier à 6 chiffres).

Pour saisir uniquement la distance totale parcourue, passez à l'étape 5 après la saisie. Pour saisir simultanément le temps total écoulé, faites défiler les chiffres complètement sur la gauche puis appuyez sur la touche SSS pour passer à l'étape 4.

Augmenter/diminuer: MODE1 (ou) Faites défiler les chiffres : SSS


 Pour saisir, modifiez chaque chiffre pour le temps total écoulé en appuyant sur la touche MODE1 ou MODE2, puis faites défiler les chiffres en appuyant sur la touche SSS.

Augmenter/diminuer : MODE1 (ou) Faites défiler les chiffres : SSS

 Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «TOTAL DATA».
 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un

Vers le début du mode/changer de mode : MENU▶

autre mode.





Distance total parcourue



Réglage du mode auto

Changez l'activation/la désactivation du mode auto (page 26).

 Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran.

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.





AUTO MODE

Passez sur «AUTO MODE» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.







Réglages actuels

 Sélectionnez «ON» ou «OFF» à l'aide des touches MODE1 ou MODE2.



 Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «AUTO MODE».

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode.






Réglage du son

SOUND

Changez l'activation/la désactivation du son des touches et de l'alarme de plage idéale de fréquence cardiaque.

 Appuyez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran.

Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.





 Passez sur «SOUND» l'aide de la touche MODE1 ou MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.





Saund

BUTTON

 Sélectionnez «ON» ou «OFF» pour le son des touches à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2.

Pour changer uniquement le son des touches, passez à l'étape 5. Pour modifier aussi le son de l'alarme de plage idéale de fréquence cardiaque, appuyez sur la touche **SSS** puis passez à l'étape 4.



 Sélectionnez «ON» ou «OFF» pour le son de l'alarme de plage idéale de fréquence cardiaque à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2.



Appuyer sur la touche MENU confirme la modification et revient au mode de configuration «SOUND».
 Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour passer à un

autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode : MENU >



Correction de l'altitude du niveau moyen de la mer

ΔΙΤ

Corrigez l'altitude du niveau moven de la mer

- * Arrêtez la mesure avant de modifier les réglages.
- * Si vous utilisez le raccourci du mode horloge ou du mode sports, passez à l'étape 2 en sautant l'étape 1.
- * Pour plus de détails concernant l'altitude, voir «Connaissances de base pour la mesure d'altitude» à la page 61.
- * Appuvez et maintenez la touche MODE1 ou MODE2 pour augmenter/diminuer le nombre rapidement.
- 1. Appuvez et maintenez la touche MENU en mode horloge ou en mode sport jusqu'à ce que «SETUP MENU» s'affiche sur l'écran. Il passe sur «CLOCK DATE» automatiquement.




CLOCK

Altitude actuelle du niveau moven de la mer

 Passez sur «ALT» à l'aide de la touche MODE1 ou MODE2. puis confirmez à l'aide de la touche SSS.

Raccourci à partir du mode horloge ou du mode sport



Sélectionnez «REF (correction de l'altitude du niveau moyen de la mer)» ou «HOME (altitude résidentielle)» à l'aide des touches MODE1 et MODE2 puis confirmez à l'aide de la touche SSS.

* Il existe 2 méthodes pour corriger l'altitude du niveau moven de la mer avec cet appareil. La première est REF (Correction de l'altitude du niveau moyen de la mer) et l'autre, HOME (altitude résidentielle). Pour plus de détails, voir «Correction de l'altitude du niveau moven de la mer» à la page 61.

4. Sélectionnez «+» ou «-» dans l'altitude du niveau moven de la mer Changez ensuite chaque chiffre de la valeur un par un à l'aide des touches MODE1 et MODE2, puis faites défiler les chiffres à l'aide de la touche SSS.



- * L'altitude est saisie sur 4 chiffres si l'unité est le mètre, sur 5 chiffres si l'unité est le pied, tous deux en nombres entiers.
- * Appuyer et tenir la touche MODE1 pendant 3 secondes permet de confirmer les modifications et permet un raccourci vers le mode horloge ou le mode sport précédent.
- 5. Appuyer sur la touche **MENU** confirme la modification et revient au mode de configuration «ALT». Appuyez plusieurs fois sur la touche **MENU** pour passer à un autre mode.

Vers le début du mode/changer de mode :





Connaissances de base pour la mesure d'altitude

Fonction de mesure de l'altitude

Cet appareil mesure la pression atmosphérique à l'aide d'un capteur de pression incorporé et détermine l'altitude. Il estime l'altitude à l'aide du rapport entre l'altitude et la pression défini par la norme ISO 2533 (Atmosphère type), basée sur l'atmosphère type normalisée internationale, selon les critères de l'Órganisation de l'Aviation Civile Internationale (ICAO). En règle générale, un capteur de pression conventionnel est affecté par la température et peut engendrer une importante marge d'erreur, mais cet appareil effectue une compensation de température et enregistre une résolution d'1 mètre. Cet appareil est concu pour ne pas refléter les changements de pression atmosphérique dans les mesures d'altitude, sauf lors d'une course : l'altitude est donc moins sujette aux changements de conditions météorologiques et. à l'arrêt, le changement de valeur est minimal.

* La mesure de l'altitude peut changer momentanément si vous sortez d'un intérieur vers l'extérieur. Cela est du à une modification rapide de la température et ne constitue pas un dysfonctionnement. Elle revient à la valeur normale après un court instant.

Correction de l'altitude du niveau moyen de la mer

Il existe 2 méthodes pour corriger l'altitude du niveau moven de la mer avec cet appareil. Il est recommandé de corriger l'altitude du niveau moyen de la mer juste avant la mesure, en suivant l'une des méthodes suivantes.

- * La correction de l'altitude du niveau moven de la mer s'affiche en mode de configuration MENU, ou passe par le raccourci de l'écran de l'altitude orthométrique en mode horloge ou en mode sports.
- REF (correction de l'altitude du niveau moven de la mer) : Entrez l'altitude de l'endroit actuel. Entrez la valeur actuelle à un endroit où l'altitude du niveau moven. de la mer est bien connu, tel qu'en bord de mer ou à proximité
 - d'un panneau d'indication d'altitude en montagne, etc. * Appuvez simultanément et maintenez enfoncées les touches MODE1 et SSS ou MODE2 et SSS sur l'écran de réglage pour réinitialiser la valeur corrigée à la valeur par défaut (une valeur conforme à la norme ISO2533).



 HOME (réglage de l'altitude résidentielle): Appliquez l'altitude réglée à l'avance. Programmez à l'avance de chez vous l'altitude du niveau moven de la mer. Allez à l'écran ALT HOME puis retournez au mode horloge ou au mode sports en appuyant sur MENU ou sur le raccourci correspondant. L'altitude du niveau moyen de la mer change alors en fonction de la valeur programmée. Vous pouvez commencer avec l'altitude du niveau de la mer correct en réglant l'altitude résidentielle avant de commencer depuis votre résidence.



Timing pour la mise à jour de l'altitude du niveau de la mer, de l'altitude ascendante et de la température

Le timing pour mettre à jour les données d'altitude du niveau de la mer, d'altitude ascendante et de température diffère selon que le mode sport effectue une mesure ou est à l'arrêt.

| Condition | Timing pour la mise à jour |
|--|-------------------------------|
| Si le mode sport effectue une mesure et que vous recevez un signal du capteur de vitesse | 5 secondes |
| Si le mode sport est arrêté, ou si vous ne recevez aucun signal du capteur de vitesse | 5 minutes |

^{*} Cela est également valable en mode horloge.

2 Relation entre l'altitude et la pression atmosphérique est basse. À une altitude de Plus l'altitude est élevée, plus la pression atmosphérique est basse. À une altitude de

Connaissances liées au climat et à l'altitude

La modification de la pression atmosphérique lorsque les conditions climatiques changent (par exemple d'un temps clair et ensoleillé à un temps nuageux et pluvieux) équivaut à une altitude ascendante d'environ 100 m. Les orages provoquent des modifications encore plus importantes. De plus, les valeurs de la pression atmosphérique mesurées en matinée peuvent différer de plus de 30 m le soir venu, même avec des conditions météorologiques stables.

Entraînement fréquence cardiaque


Cette partie offre une vue générale de l'entraînement avec les données de fréquence cardiaque. Pour tout complément d'informations, veuillez consulter les livres et les sites Web contenant plus de détails sur ce sujet. En général, la fréquence cardiaque augmente pendant l'entraînement. Plus ce dernier est intensif, plus le rythme est élevé. Mesurer le rythme de vos battements cardiaques est un bon moyen de mesurer l'intensité de votre entraînement. En sélectionnant les plages idéales de fréquence cardiaque (FC) et en suivant des entraînements pré-déterminés, vous serez capable de vous entraîner de façon plus efficace. Avant de commencer un programme d'entraînement, veuillez consulter un médecin ou un entraîneur sportif.

Plage idéale de fréquence cardiaque

Le cyclisme est l'une des activités les plus efficaces pour améliorer votre forme. Pour améliorer votre forme générale par le cyclisme, précisez une plage idéale de fréquence cardiaque de 30% à 70% de votre fréquence cardiaque (FC) maximum, selon vos forces. Pour de meilleurs résultats, faites de l'exercice régulièrement dans cette zone sur des périodes d'au moins 20 à 30 minutes, 3 fois ou plus par semaine. Vous obtiendrez votre plage idéale de fréquence cardiaque de l'une des 2 manières ci-dessous.

Niveau d'entraînement pour améliorer sa forme générale

Vérifiez le niveau d'entraînement en fonction de votre âge à l'aide du graphique ci-dessous. Pour les débutants, il est recommandé de commencer à un niveau de 30% de votre maximum. A partir de là, augmentez peu à peu le niveau selon votre forme et votre expérience. Les niveaux d'entraînement supérieurs à 70% de votre FC maximum porteront davantage sur l'exercice anaérobique et moins sur l'exercice aérobique. Une perte de poids survient généralement lors de plus longues courses (plus d'1 heure) à des niveaux de FC plus bas.



Obtenir une zone de fréquence cardiaque individuelle pour développer sa force

Les capacités athlétiques varient d'une personne à l'autre. La plage idéale de fréquence cardiaque efficace et raisonnable doit être obtenue à partir des données réelles de cyclisme. Un entraînement rythmique chronométré de 20 minutes ou de 5 kms (ci-après abrégé ER) est nécessaire pour mesurer les données actuelles. Réalisez l'ER dans les conditions suivantes, selon la procédure spécifiée.

* L'ER est une épreuve d'entraînement dans laquelle les cyclistes roulent sur une distance déterminée à pleine vitesse. La dernière moitié de l'épreuve est un entraînement qui réclame un investissement très physique. Maintenez votre allure afin que vous puissiez parcourir la distance spécifiée à une vitesse stable.

Conditions pour les entraînements rythmiques

Pour les mesures des ER, une course continue de 20 minutes est idéale. Si une telle course de 20 minutes en continu n'est pas possible, effectuez une course de 5 km pendant laquelle vous pouvez rouler en continu. Estimez la distance de la course à l'avance et spécifiez les points de départ et d'arrivée. Répétez deux fois l'ER et calculez la moyenne des fréquences cardiaques moyennes des 2 épreuves, moyenne qui sera utilisée comme niveau moyen pour établir la place.

Procédures pour les mesures de l'ER

Prudence:

- Maintenez-vous en bonne condition physique. Si vous avez la moindre inquiétude, consultez un médecin avant de tenter tout trajet test.
- N'effectuez aucun ER sur une route à grande circulation ou qui présente une signalisation importante.
- · Faites très attention à la route devant vous pendant l'ER.
- * Effectuez un ER au cours d'une semaine pendant laquelle vous avez programmé un entraînement relativement modéré.
- * Echauffez-vous suffisamment, pendant au moins 30 minutes avant de tenter un ER.
- * Sélectionnez les mesures manuelles (page 27).
- 1. Arrêtez votre vélo au point de départ et réinitialisez la montre.
- 2. Appuyez sur la touche **SSS** pour démarrer l'ER.
 - Accélérez graduellement jusqu'à une vitesse stable pendant la première minute. Maintenez un niveau d'intensité que vous ressentez comme modérément difficile. Réglez votre allure de manière à ce que vous ne ralentissiez pas pendant la deuxième moitié de l'ER et maintenez-la jusqu'à l'arrivée.
- 3. Lorsque vous avez atteint votre but, arrêtez les mesures en appuyant sur la touche SSS.
- 4. Rafraîchissez-vous pendant 30 minutes en buvant de l'eau.
- **5.** Réalisez une nouvelle fois l'ER. Répétez les étapes 1 à 3.
- **6.** Vérifiez les mesures.

Enregistrez la fréquence cardiaque moyenne des deux ER depuis le mode données «Vue des fichiers» (page 40). Enregistrez les autres données (temps, cadence moyenne, vitesse moyenne, etc...) pour votre information.

 Obtenez votre plage idéale de fréquence cardiaque à partir du tableau cidessous en fonction de la fréquence cardiaque moyenne enregistrée.

par exemple) La fréquence cardiaque moyenne au bout de 20 minutes d'entraînement est de 100%.

| Niveau de la plage de fréquence cardiaque | Limite inférieure | Limite supérieure |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 (Récupération active) | 0 % | 64 % |
| 2 (Endurance) | 65 % | 79 % |
| 3 (Tempo) | 80 % | 90 % |
| 4 (Seuil lactique) | 91 % | 101 % |
| 5 (VO2 Maxi) | 102 % | 112 % |

^{*} Une course d'élite établirait une valeur de 4% inférieure aux valeurs ci-dessus.

Par exemple, si la fréquence cardiaque moyenne au bout de 20 minutes d'entraînement ryhtmique est de 175 bpm, la zone est répertoriée comme le montre le tableau ci-dessous.

| Niveau de la plage de fréquence cardiaque | Limite inférieure | Limite supérieure |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 (Récupération active) | 0 | 112 |
| 2 (Endurance) | 114 | 138 |
| 3 (Tempo) | 139 | 158 |
| 4 (Seuil lactique) | 159 | 177 |
| 5 (VO2 Maxi) | 178 | 196 |

8. Appliquez la valeur calculée à la plage idéale de fréquence cardiaque.

^{*} Pour plus de détails pour établir la plage idéale de fréquence cardiaque, voir «Réglage des plages idéales de fréquence cardiaque» dans le Mode option (page 37).

2 Entraînement pour la competition

Mesurez votre fréquence cardiaque de repos à votre réveil le matin et votre fré
(cart être en compétition). Puis établissez votre plage idéale en fonction de votre objectif.

A) Pour retrouver la forme. l'entraînement d'endurance et la perte de poids :

60% - 70% (exercice aérobique)

B) Pour endurance de qualité et entraînement rythmique :

70% - 80% (exercice aérobique)



C) pour augmenter l'ER. le niveau de course et le VO2 maxi :

85% + (exercice anaérobique)



D) Pour la capacité anaérobique et le sprint :

92.5% + (exercice anaérobique)

Niveau d'entraînement (%) =





Fréquence cardiague cible =

(Fréquence cardiague maximale – Fréquence cardiague au repos) x

Niveau d'entraînement (%) + Fréquence cardiaque au repos 100

Fréquence cardiaque au repos

Votre fréquence cardiague au repos est généralement la fréquence la plus basse enregistrée au réveil le matin.

Fréquence cardiaque maximale

Les calculs suivants sont généralement utilisés : (220 – âge) ou (204 – 0,69 x âge). Pour des chiffres plus précis, consultez un spécialiste de l'entraînement.

3 Utilisation de la plage idéale

Lorsque la fréquence cardiaque se trouve hors de la plage pendant les mesures, la montre fait entendre une alarme et avertit le cycliste en faisant clignoter l'icône . La plage de fréquence cardiaque est sélectionnée parmi 5 plages pré-déterminées. Pour effectuer un entraînement visant une fréquence cardiaque de 140 à 160 bpm, sélectionnez HR. ZONE:3 comme indiqué ci-dessous. La montre fait alors entendre une alarme lorsque la fréquence cardiaque descend en-dessous de 140 bpm ou s'élève au-dessus de 160 bpm. Lorsque la plage idéale est réglée sur Activé, les données qui s'y rapportent sont enregistrées et la durée dans la plage, la durée au-dessus de la plage et la durée en-dessous de la plage ainsi que leur pourcentage respectif peuvent être vus dans la vue des fichiers (page 40).

- * L'alarme se déclenche au démarrage/arrêt de la mesure.
- * Vous pouvez entrer n'importe quelle limite supérieure/inférieure pour chaque zone.
- * Sélectionnez «OFF» pour la plage idéale de fréquence cardiaque, sélectionnez les Zones 1 à 5, changez les limites supérieures et inférieures et sélectionnez «ON» ou «OFF» pour le son de plage idéale dans le Mode option «Réglage des plages idéales de fréquence cardiaque» (page 37). Vous pouvez également sélectionner «ON» ou «OFF» pour le son de plage idéale dans le Mode de configuration «Réglage du son» (page 59).

| Fréquence 60 cardiaque bpm • | 80 • | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------|
| HR.ZONE :1 100 - 120 bpm | | ZON | IE:1 Z | Zone de la | a fréquen | ce cardia | que |
| HR.ZONE :2 120 - 140 bpm | | | ZON | IE:2 | | | |
| HR.ZONE :3 140 - 160 bpm | | Alarme | | ZON | IE:3 | Alarme | |
| HR.ZONE :4 160 - 180 bpm | | Zone cibl | e d'entraîn | ement = | ZON | IE:4 | |
| HR.ZONE :5 180 - 200 bpm | | | | | | ZON | IE:5 |

Zone par défaut

Dépannage

En cas de dysfonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter CatEye ou votre revendeur pour assurer la réparation ou le service après-vente.

Problème d'affichage

| Problème | Éléments à vérifier | Solution |
|---|--|---|
| L'affichage ralentit. | La température environnante est-elle basse (inférieure à zéro degré Celsius) ? | Les températures inférieures à zéro peuvent ralentir le temps de réaction de l'écran. Les données ne sont pas affectées. |
| L'icône s'affiche. | La capacité restante de la pile de la montre est faible. | Remplacez-la par une pile neuve (CR2430), près le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 14). |
| «STOP» s'affiche. | La fonction de rappel d'arrêt (page 27) est activée. | Dès qu'un signal de capteur est reçu, le rappel d'arrêt s'annule. Ignorez-la pendant la mesure. |
| L'icône « MEMORY » clignote sur l'écran toutes 2 minutes. | La capacité restante de la mé- moire de la montre est faible. | Nous vous recommandons d'effacer des fichiers (page 45). * Si vous utilisez le «Kit de communication USB» optionnel, effacez les fichiers après que vous ayez envoyé les fichiers sauvegardés vers votre PC. |
| L'icône «MEMORY FULL» clignote sur l'écran toutes 2 minutes. | Le volume des données a dé- passé la capacité de mémoire de la montre pendant la me- sure. | Les données de mesure ne peuvent plus être enre- gistrées. Effacez les fichiers (page 45). * Si vous utilisez le «Kit de communication USB» optionnel, effacez les fichiers après que vous ayez envoyé les fichiers sauvegardés vers votre PC. |
| Rien ne s'affiche. | La pile de la montre est-elle vide ? | Remplacez-la par une pile neuve (CR2430). Après le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 14). |
| Un affichage incohérent apparaît. | | Effectuez une réinitialisation (page 14). |
| Impossible de mesurer la vi- tesse ou la cadence actuelle. | L'icône du capteur de vitesse et de cadence est-elle activée 🕃 ? | Si l'icône 3 est désactivée, la montre ne peut rece- voir aucune donnée. Appuyez sur la touche MODE1 ou MODE2 pour annuler le mode de veille de transmission (page 23). |
| | Vérifiez que la distance entre le capteur de vitesse/cadence et l'aimant ne soit pas trop impor- tante. | Réglez la position du capteur de vitesse/cadence et celle de l'aimant correctement. (Voir «Installation sur le vélo» à la page 10.) |
| | La zone surveillée par le cap- teur de vitesse/cadence est- elle excentrée par rapport à l'aimant ? | |
| | Le mode économie d'énergie a-t'il été activé en passant en mode horloge ? | Appuyez sur la touche MENU pour passer en mode sport. |
| | | Un délai d'affichage risque de se produire en fonc- tion des conditions de la transmission sans fil. Vérifiez que le signal de vitesse est reçu en faisant tourner la roue pendant quelques instants. * Pour plus de détails, voir «Reconnaissance automatique du numéro d'identification du cap- teur de vitesse» à la page 7. |

| Problème | Éléments à vérifier | Solution |
|--|--|--|
| Impossible de mesurer la vi- tesse ou la cadence actuelle. | La pile du capteur de vitesse est-elle vide ? | Remplacez-la par une pile neuve (CR2032). |
| | Avez-vous terminé l'opération de formatage ? | Le numéro d'identification du capteur a été effacé par le formatage. Resynchronisez le numéro d'identification du capteur de vitesse (page 53). |
| Mesure la vitesse actuelle mais ne peut pas mesurer la cadence. | Est-ce que la prise du côté ca- dence du capteur de vitesse est sale ? | La continuité du côté cadence du capteur de vitesse est mauvaise. Dévisser la vis du côté cadence pour retirer le capteur de cadence. Nettoyez les broches avec un chiffon sec et replacez le capteur. Après le nettoyage, ajustez la distance par rapport à l'aimant puis resserrez fermement le capteur. |
| Les signaux de la fréquence cardiaque ne sont pas reçus. | L'icône du capteur de fré- quence cardiaque est-elle acti- vée • ? | Si l'icône • est désactivée, la montre ne peut re- cevoir aucune donnée. Appuyez sur la touche MODE1 ou MODE2 pour annuler le mode de veille de transmission (page 23). |
| | Le mode économie d'énergie a-t-il été activé en passant en Mode horloge ? | Appuyez sur la touche MENU pour passer en mode sport. |
| | Le capteur de fréquence cardiaque est-il bien fixé à votre corps ? | Ajustez la partie en caoutchouc du tampon d'électrode jusqu'à ce qu'elle soit bien en contact avec le corps. |
| | Peau sèche (surtout en hiver) | Humidifiez légèrement le tampon d'électrode du capteur de fréquence cardiaque. |
| | La pile du capteur de fréquence cardiaque est-elle vide ? | Remplacez-la par une pile neuve (CR2032). |
| | Vérifiez si s'allume sur l'écran de la montre. | La capacité restante de la pile de la montre est faible. Remplacez-la par une pile neuve (CR2430). Après le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 14). |
| | Le tampon d'électrode a t-il été porté trop longtemps et est-il usé ? | Remplacez-le par un nouveau capteur de fréquence cardiaque. |
| | Avez-vous terminé l'opération de formatage ? | Le numéro d'identification du capteur a été effacé par le formatage. Resynchronisez le numéro d'identification du capteur de fréquence (page 53). |
| Fluctuation des indications de la fréquence cardiaque, elle revient par exemple à zéro, puis est mesurée à nouveau. | Le capteur de fréquence cardia- que est-il porté correctement ? | Suivez les instructions de mise en place du capteur de fréquence cardiaque (page 13) pour vous assu- rer de porter le tampon d'électrode correctement. |
| Eloigner l'unité principale de votre corps l'empêchera de mesurer la fréquence cardia- | Vérifiez si s'allume sur l'écran de la montre. | La capacité restante de la pile de la montre est faible. Remplacez-la par une pile neuve (CR2430). Après le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 14). |
| que. | La pile du capteur de fréquence cardiaque est-elle usée ? | Remplacez-la par une pile neuve (CR2032). |
| L'affichage de l'altitude par rapport au niveau de la mer est faux. | Avez-vous corrigé l'altitude par rapport au niveau de la mer ? | L'altitude par rapport au niveau de la mer peut être mal affichée en raison des changements de la pression atmosphérique. Corrigez l'altitude du ni- veau de la mer avant d'utiliser l'appareil (page 60). |
| Certaines valeurs du mode don- nées «Enregistrements anté- rieurs» ont été remises à zéro. | Avez-vous modifié une date antérieure selon «Réglage de l'heure et de la date» ? | Certaines valeurs de l'année, du mois ou de la se- maine sont effacées conformément aux modifications correspondantes. Pour plus de détails, voir page 48. |

Problème de fonctionnement

| Problème | Éléments à vérifier | Solution |
|--|---|--|
| Maintenir enfoncée la touche MODE1 ou MODE2 ne permet pas d'allumer le rétroéclaira- | Vérifiez que le mode de confi- guration s'affiche (page 49). | Le rétroéclairage ne s'allume pas en mode de configuration. |
| ge. | Vérifiez si s'allume sur l'écran de la montre. | La capacité restante de la pile de la montre est faible. Remplacez-la par une pile neuve (CR2430). Après le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 14). |
| Appuyer sur la touche SSS ne permet pas de démarrer/arrê- ter les mesures. | Vérifiez si le mode auto est activé (AT est allumé). | Si le mode auto est activé (l'icône AT) apparaît), vous ne pouvez ni démarrer ni arrêter les mesures en appuyant sur la touche. Pour démarrer/arrêter les mesures en appuyant ur la touche SS, éteignez le mode Start/Stop Automatique (page 58). |
| La vérification du numéro d'identification du capteur de fréquence cardiaque (capteur de vitesse) a échoué. | | La pile du capteur de fréquence cardiaque (capteur de vitesse) est probablement vide. Après le rempla- cement de la pile par une pile neuve (CR2032), vérifiez à nouveau le numéro d'identification du capteur (page 53). |
| Impossible d'enregistrer les données de tours de circuit. | Vérifiez que «» s'affiche pour l'écran № du tour de circuit. | Le volume des données excède la capacité de mé- moire de la montre. Effacez les fichiers (page 45). * Si vous utilisez le «Kit de communication USB» optionnel, effacez les fichiers après que vous ayez envoyé les fichiers sauvegardés vers votre PC. |
| | Le temps de tours de circuit dépasse-t-il 100 heures (ou la distance parcourue dépasse-t- elle 9999,99 km/mile) ? | Vous ne pouvez pas mesurer les tours de circuit si la plage enregistrable décrite à gauche est dépassée. Réinitialisez les données (page 27) et effectuez de nouvelles mesures. |
| | Est-ce juste après avoir appuyé sur la touche LAP ? | Vous ne pouvez pas enregistrer les tours dans les 5 secondes qui suivent. |
| Des valeurs anormales s'affichent. | Y a-t-il un objet émettant des ondes électromagnétiques (voies ferrées, stations émettrices de télévision, etc.) à proximité ? | Éloignez l'appareil de tout objet pouvant causer des interférences et réinitialisez les données (page 27). |
| Impossible de changer les réglages dans le Mode | Est-ce pendant la mesure ? | Les réglages ne sont visibles que pendant la mesure. |
| option ou le Mode de configuration. | Vérifiez si le mode Start/Stop Automatique est activé ((AT) s'allume). | Si le mode Start/Stop Automatique est activé (AT) s'allume), il se peut que la montre entre en mode mesure à cause des ondes électromagnétiques. Eloignez l'appareil de tout objet pouvant causer des interférences avec des ondes électromagnétiques. |
| | Vérifiez que « DATA RESET » s'affiche. | Pour changer la plage idéale de fréquence cardiaque, l'unité de mesure, et l'intervalle d'enregistrement, vous devez effectuer une réinitialisation.Arrêtez les mesures et effectuez une réinitialisation (page 27). |
| Vous ne pouvez pas voir en- tièrement toutes les données enregistrées dans la Vue des fichiers. | Vérifiez que « MEMORY FULL» s'affiche sur l'écran pendant la mesure. | Le volume des données excède la capacité de mé- moire de la montre. Les données ont été automati- quement sauvegardées pendant la mesure et les données suivantes n'ont plus été enregistrées. Effacez les fichiers pour les mesures suivantes (page 45). * Si vous utilisez le «Kit de communication USB» optionnel, effacez les fichiers après que vous ayez envoyé les fichiers sauvegardés vers votre PC. |

Etanchéité de la montre

La montre est étanche jusqu'à 30 mètres. Reportez-vous à ce qui suit pour une utilisation correcte

Avant toute activité aquatique ou en plein air

Prudence:

- Le capteur de fréquence cardiaque et le capteur de vitesse résistent à l'eau mais ne doivent pas être utilisés pour des activités sous-marines.
- Nettoyez à l'eau douce et effacez toute trace de sel ou de saleté après une utilisation en eau de mer ou en plein air.
- N'appuyez sur aucune touche lorsqu'elles sont mouillées.

| | | Capacité de résistance à l'eau |
|-----|---|--------------------------------|
| | Pluie, éclaboussures, etc. | ОК |
| NS. | Douche (eau chaude et eau froide) | ОК |
| -2 | Natation modérée (eau : peu profonde) | ОК |
| d | Plongée, surf et autres sports aquatiques (eau : peu profonde) | NO! |
| 30 | Plongée libre (eau : profonde) | NO! |

Remplacement des piles

Le Q3a est livré avec des piles mises en place à l'usine. Lorsqu'une pile est vide, remplacez-la par une neuve en suivant les instructions suivantes.

Avertissement !!!: Mettez les piles usagées au rebut de manière appropriée et ne les laissez pas à la portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez un médecin immédiatement.

- * Lorsqu'une des piles de la montre, du capteur de fréquence cardiaque ou du capteur de vitesse est vide, il est recommandé de remplacer toutes les piles en même temps.
- * La durée de vie des piles figurant dans ce manuel est seulement indicative et varie en fonction des conditions d'utilisation.
- * Le joint du couvercle de pile est essentiel pour maintenir l'étanchéité. Si le couvercle de la pile et le joint torique sont sales, essuyez-les minutieusement et vérifiez qu'ils soient correctement fixés.

Montre

Durée de vie de la pile : environ 1 an pour une utilisation de 1 heure par jour.

* Lorsque la pile est faible, \subseteq s'allume.


- Ouvrez le couvercle de la pile de la montre avec une pièce de monnaie, etc.
- 2. Tournez le couvercle intérieur en position ouverte avec une pièce de monnaie, retirez-le et insérez une nouvelle pile lithium (CR2430) avec la face (+) sur le dessus.


* Ne pas trop tourner le couvercle intérieur. Vous risquez sinon d'endommager l'onglet.

- Tournez le couvercle intérieur en position fermée. Vérifiez que la partie découpée du couvercle intérieur se trouve face à la barrette et que 2 onglets soient bien fixés.
- **4.** Appuyez sur le bouton **AC** à côté du couvercle intérieur à l'aide d'un outil à bout pointu.
- 5. Vérifiez que le joint torique soit inséré dans la rainure de la montre et fermez solidement le couvercle de la pile.
- Après le remplacement, effectuez une réinitialisation (page 14) pour régler la date et l'heure actuelles.

Couvercle du compartiment de la pile







Capteur de fréquence cardiaque

Durée de vie de la pile : environ 1 an si le capteur est porté 1 heure par jour.

- Ôtez le couvercle de la pile situé au dos du capteur de fréquence cardiaque à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet similaire.
- 2. Insérez une nouvelle pile lithium (CR2032) en plaçant le côté (+) au-dessus et fermez correctement le couvercle de la pile.
- * Le capteur de fréquence cardiaque consomme de l'énergie lorsqu'il est porté. Ôtez le capteur de fréquence cardiaque si les mesures ne sont pas nécessaires.



Capteur de vitesse

Durée de vie de la pile : environ 1 an pour une utilisation de 1 heure par jour.

- Ôtez le couvercle de la pile du capteur de vitesse à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet similaire.
- Insérez une nouvelle pile lithium (CR2032) en plaçant le côté (+) au-dessus et fermez correctement le couvercle de la pile.
- Après le remplacement des piles, vérifiez que l'aimant et le capteur sont correctement positionnés et fixés.



Entretien

Effectuez un entretien régulier en respectant les instructions suivantes pour prolonger la durée de vie de votre Q3a.

- Vérifiez régulièrement que la position des aimants et des capteurs soit correcte et qu'ils soient bien fixés.
- Lorsque la montre, le capteur de fréquence cardiaque et le capteur de vitesse sont sales, nettoyez-les à l'eau ou essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux humecté avec un détergent neutre dilué, puis essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant comme le benzène ou l'alcool car ils risquent d'endommager les surfaces.
- La ceinture thoracique absorbe aisément la transpiration: la laisser ainsi n'est pas hygiénique.Nettoyez-la avec un détergent neutre pour la garder propre.

Accessoires de rechange

Accessoires standards

#240-0570 Kit des composants



#240-0575Support de montage sur quidon

#169-9691



#160-2390N Kit de capteur de fréquence cardiaque



#160-2395 Ceinture thoracique






#240-0580 Pile lithium (CR2430) pour montres

ÇÎ S






Accessoires optionnels


#240-0590


Kit de communication USB (version Windows de e-Train Data™)




Débit de l'écran







^{*} Fonction d'entraînement : affiche l'un des éléments suivant : compte à rebours de distance, compte à rebours de temps et intervalle.



Caractéristiques techniques

Fonction de mesure

Affichage supérieur

0.0 (4.0) - 150.0 km/hVitesse actuelle [0.0 (3.0) - 93.0 mph] (Pour une taille de pneu de 69 cm/27 pouces)

Vitesse movenne 0.0 - 150.0 km/h [0.0 - 93.0 mph]

Vitesse maximale 0.0 (4.0) - 150.0 km/h [0.0 (3.0) - 93.0 mph]

Altitude -500 - 9000 m [1640 - 29600 ft]

Altitude croissante 0 - 99999 m [ft]

Vitesse movenne du tour 0.0 - 150.0 km/h [0.0 - 93.0 mph] Vitesse maximale du tour 0.0 (4.0) - 150.0 km/h [0.0 (3.0) - 93.0 mph]

Affichage central

Fréquence cardiaque 0(30) - 240 bpmFréquence cardiaque moyenne 0 - 240 bpm Fréquence cardiaque maximale 0 (30) - 240 bpm Fréquence cardiaque 0 - 240 hpmmovenne du tour

Fréquence cardiaque maximale

0(30) - 240 bpmdu tour Cadence 0 (20) - 199 tr/mn Cadence movenne 0 - 199 tr/mn Cadence maximale 0 (20) - 199 tr/mn Cadence movenne du tour 0 - 199 tr/mnCadence maximale du tour 0 (20) - 199 tr/mn

Temnérature -10 - +50 °C $0 - \pm 99\% (100\% = 45^{\circ})$ Angle de pente

Nombre de tours de circuit

01 - 99achevés

Affichage inférieur

Temps écoulé 0:00'00"0 - 0:59'59"9 / 1:00'00" - 99:59'59"

Distance parcourue 0.00 - 9999.99 km [mile] 9999.90 - 0.00 km [mile]

Compte à rebours de distance (limite de réglage : 9999,9 - 0,0 km [mile])

Compte à rebours de temps 99:59'00" - 0:00'00" (limite de réglage : 99:59' - 0:00')

99:59'59" - 1:00'00" / 0:59'59"9 - 0:00'00"0 Compteur d'intervalle (limite de réglage : 99:59'59" - 0:00'00") Temps de récupération 0:00'00"0 - 0:59'59"9 / 1:00'00" - 99:59'59"

00'00"0 - 0:59'59"9 / 1:00'00" - 99:59'59" Numéro du tour

Consommation calorique 0 - 999999 kcal (calculs basés uniquement sur une estimation)

0:00'00" - 23:59'59" [AM 1:00'00" - PM 12:59'59"] Horloge (Vous pouvez choisir le mode 12 ou 24 heures)

Date 00.01.01 - 99.12.31 (yous pouvez modifier le format d'affichage)

Temps du tour de circuit 00'00''0 - 0.59'59''9 / 1.00'00'' - 99.59'59''00'00"0 - 0:59'59"9 / 1:00'00" - 99:59'59" Temps partiel

Tour de circuit (Avec la fonction de tours de circuit en temps réel)

Affichage du tour :

Affichage supérieur (vitesse moyenne du tour, vitesse maximale du tour)

Affichage central (fréquence cardiague movenne du tour, numéro du tour, fréquence cardiague maximale du tour) Affichage inférieur (temps du tour, temps partiel)

Affichage du tour de circuit en temps réel :

Affichage supérieur (vitesse moyenne du tour, vitesse maximale du tour)

Affichage central (fréquence cardiaque moyenne par tour, fréquence cardiaque maximale du tour, cadence) Affichage inférieur (numéro du tour, distance du tour)

Intervalle

Affichage supérieur (vitesse actuelle, vitesse moyenne et vitesse maximale)

Affichage central (fréquence cardiaque actuelle, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque maximale, cadence actuelle, cadence moyenne et cadence maximale)

Affichage inférieur (temps de l'intervalle, nombre d'intervalles, distance parcourue dans un intervalle et temps de récupération)

Sauvegarde des données

Sauvegarde les données au moment de la réinitialisation

(Le fichier le plus ancien sera automatiquement effacé au-delà de 30 fichiers)

(Le fichier le plus ancien sera effacé et les données pendant la mesure seront automatiquement sauvegardées si «MEMORY FULL» S'affiche.)

Système de contrôle

Microprocesseur 1 chip de 8 bit, oscillateur cristal

Système d'affichage

Écran à cristaux liquides (Rétro-éclairage)

Système de détection du signal du capteur de vitesse/cadence

Capteur magnétique sans contact

Transmission et réception du signal du capteur

Bande ISM 2,4 GHz (Avec numéro d'identification. Vous pouvez régler deux numéros d'identification pour **SP1** et **SP2** pour le capteur de vitesse.)

Distance de couverture du capteur

5 m (au-delà de 5 m, la distance de transmission peut varier en fonction de l'environnement)

Limite de température de fonctionnement

0 °C - 40 °C

(Cet appareil ne fonctionne pas correctement si la température dépasse la limite de fonctionnement) En cas de température trop basse ou trop élevée, le temps de réponse risque d'être plus long et l'écran de s'assombrir.

Limite de température de rangement

-20 °C = +50 °C

-20 C - +50 C

Limite de réglage de la circonférence de la roue

0100 à 3999 mm: 1 taille pour chacun des numéros d'identification du capteur de vitesse

(réglage par défaut : **SP1** = 2096, **SP2** = 2050)

Alimentation/Durée de vie des piles

ontre : CR2430 x 1 / Environ 1 an (1 heure d'utilisation par jour)

Capteur de fréquence cardiaque : CR2032 x 1 / Environ 1 an (si porté environ 1 heure par jour)

Capteur de vitesse : CR2032 x 1 / Environ 1 an (1 heure d'utilisation par jour)

Dimensions/Poids

Montre : 55.0 x 46.5 x 15.0 mm (hors projection et courroje) / 56.4 g (piles comprises)

Capteur de fréquence cardiaque : 325,0 x 31,4 x 12,2 mm / 40 g (piles comprises)

Capteur de vitesse : 65,0 x 90,5 x 14,4 mm / 36 g (piles comprises)

- * Lorsque la durée écoulée excède 100 heures, ou que la distance parcourue excède 9999,99 km/h, «E» s'affiche à la place de la vitesse moyenne.
- * Lorsque la durée écoulée excède 100 heures, «E» s'affiche à la place de la fréquence cardiaque moyenne et de la cadence moyenne.
- * L'apparence et les caractères techniques sont susceptibles de changer sans préavis à des fins de modifications ou d'améliorations.

Enregistrement

Site web CATEYE (http://www.cateye.com)

Pour valider la garantie, vous devez enregistrer votre appareil. Veuillez enregistrer votre Q3a le plus rapidement possible. CATEYE vous offre dans la mesure du possible un service d'assistance technique et d'informations sur les nouveaux produits. Veuillez enregistrer votre appareil en ligne sur notre site web via la page «Support». Pour l'enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série à 7 chiffres du produit (qui figure sur le couvercle de la pile).

| _ | | | _ |
|---|------|------|-------|

Garantie limitée

2 ans : montre, capteur de fréquence cardiaque et capteur de vitesse (A l'exclusion de l'usure des piles)

Les produits CatEye sont garantis sans défauts de matériaux ou main d'œuvre pendant une période de deux ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait l'élément défectueux gratuitement Ce service doit être effectué par CatEye ou par un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez-le soigneusement et joignez le certificat de garantie (preuve d'achat) avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos nom et adresse sur le certificat de garantie. Les frais d'assurance, d'emballage et de transport facturés à CatEye seront à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CAT EYE CO., LTD.

Adresse pour l'entretien et la recherche aux USA :

CatEye North America 2300 Central Ave Suite L Boulder. CO 80301

Téléphone: 303.443.4595 Fax: 303.473.0006 Appel gratuit: 800.5CATEYE E-mail:service@cateye.com

URL: http://www.cateve.com

Bureaux au Japon :

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan A l'attention de : Département Service Consommateur CATEYE

Index

| A | Etanchéité de la montre71 | |
|---|---|--|
| Accessoires8 | F | |
| Accessoires de rechange73 | • | |
| Affichage à l'écran9 | Fonction d'allure30 Fonction d'entraînement32 | |
| Afficher les données en mode sport 29 | Fonction de tours de circuit | |
| Affichez les données en mode sports 28 | Formatage14, 21 | |
| С | F01111dtage14, 21 | |
| • | G | |
| Capteur de fréquence cardiaque 13 | Garantie limitée78 | |
| Caractéristiques techniques | | |
| Changement de mode | Н | |
| Circonférence des pneus | HOME | |
| Communication entre votre PC et | (réglage de l'altitude résidentielle) 61 | |
| cet appareil | | |
| Compte à rebours de distance 32 | 1 | |
| Compte à rebours du temps32 | Installation sur le vélo10 | |
| Connaissances de base pour la mesure d'altitude | Intervalle33 | |
| Correction de l'altitude du niveau | 1 | |
| | Lien PC (PC LINK)45 | |
| moyen de la mer (ALT)60 | Limite de la capacité de mémoire | |
| D | de la montre40 | |
| Débit de l'écran74 | uc la montro | |
| Démarrage/arrêt de la mesure26 | M | |
| Dépannage | Mesure de l'altitude6 | |
| Données à envoyer de cet appareil | Mesure manuelle27 | |
| vers votre PC47 | Mode auto (mesure automatique) 26 | |
| Données de tours de circuit en | Mode de configuration (SET UP) 49 | |
| temps réel31 | Mode données (DATA)39 | |
| _ | Mode économie d'énergie23 | |
| E | Mode horloge (CLOCK)24 | |
| Enregistrement78 | Mode option (OPTION)36 | |
| Enregistrements antérieurs | Mode réveil24 | |
| (VIEW LOG)47 | Mode sport (SPORTS)25 | |
| Entraînement fréquence cardiaque 63 | Mode veille de transmission 23 | |
| Entraînement pour la compétition 66 | | |
| Entretien73 | | |

| P |
|--|
| Plage de fréquence cardiaque idéale35 |
| Plage idéale de fréquence cardiaque 63 |
| Point mémoire41 |
| Préparation de la montre14 |
| R |
| Rappel d'arrêt27 |
| Recherche du numéro d'identification |
| des capteurs (SYNC ID)53 |
| Reconnaissance automatique du |
| numéro d'identification du capteur |
| de vitesse |
| Redémarrage14, 21 |
| REF (correction de l'altitude du |
| niveau moyen de la mer)61 |
| Réglage de la circonférence des |
| pneus (TIRE)52 |
| Réglage de la fonction |
| d'entraînement (CD.TIMER)36 |
| Réglage de l'heure et de la date |
| (CLOCK DATE) 50 |
| Réglage de l'intervalle |
| d'enregistrement (SAMPLE RATE) 56 |
| Réglage de l'unité de mesure |
| (UNITS)55 |
| Réglage des plages idéales de |
| fréquence cardiaque (HR ZONE) 37 $$ |
| Réglage du mode auto |
| (AUTO MODE)58 |
| Réglage du réveil (ALARM)51 |
| Réglage du son (SOUND)59 |
| Réglages à modifier à partir de |
| votre PC47 |
| Remise à zéro des mesures et |
| enregistrement des fichiers27 |

| Remplacement des piles71 Rétroéclairage23 |
|---|
| netroecianage23 |
| S |
| Saisie de la distance totale |
| parcourue/temps total écoulé |
| (TOTAL DATA)57 |
| Sauvegarde et gestion des fichiers 40 |
| Suppression des fichiers45 |
| Système de transmission |
| numérique sans fil 2,4 GHz6 |
| Т |
| Tableau de référence des |
| circonférences de pneus17 |
| Temps de récupération33 |
| Temps de tour de circuit31 |
| Temps d'intervalle33 |
| Temps partiel31 |
| Test de fonctionnement19 |
| U |
| Utilisation de la plage idéale67 |
| otilisation de la plage ideale07 |
| V |
| Voir le contenu d'un fichier42 |
| Vue des données de tours de circuit 44 |
| Vue des fichiers (FILE)40 |

Pleages of livin/L-digits runnings marked on the battery cover of main unit. VARIES marked to the mine of L-digits runnings marked on the battery cover of main unit. Varies a relative munition of Tellines industrial the control set is the for linit principal. Chan is but does sebensially former and set and de Batteriandeckung of Hugerianistism. View of A-dipleage munities in de to got but integrings and varies on impure statum media of principal. Inserted in coding of 7 offer in Gazin out depending on the set of the principal of the principal inserted in coding of 7 offer in Gazin out depending on an abusiness of the principal of the princ ø

ı

X

REGISTRATION CARD Fiche d'enregistrement Registratiekaart Registrierungskarte Tarieta de registro

ユーザー登録カード Scheda di registrazione 用戶登記卡 用户登记卡

Name Serial No 40 お名前(フリガナ) シリアルNa No. de série Nom Nome Name Seriennr Numero di matricola 姓名 Naam Serienummer 產品編號 姓名 Nombre Nº de serie 产品编号

Address ご住所 Adresse Indirizzo Adresse thtil Adres 地址 Dirección

Phone E-mail address 電話番号 Eメールアドレス Téléphone Adresse e-mail

Numero di telefono Indirizzo e-mail Telefon F-mail-Adresse 電話號碼 新花箱 十七十十 F-mailadres Telefoon 电话号码 邮箱地址 Teléfono Dirección de correo electrónico Dealer or Shop name

ご購入店名 Nom du magasin ou du revendeur Name des Händlers oder des Geschäfts Nome del punto vendita 經銷商名 Dealer of Naam van winkel

Nombre del proveedor o de la tienda Dealer or Shop address

顾客情报内容将被妥善管理, 只会使用在提供新产品信息及技术支援上。

Adresse du magasin ou du revendeur Indirizzo del punto vendita Adresse des Händlers oder des Geschäfts 經銷商地址 Dealer of Adres van winkel 经销商协业

Dirección del proveedor o de la tienda The date of purchase

ご購入日 Date d'achat Data di acquisto Kaufdatum 購入日期 Datum van aankoon 购入日期 Fecha de compra

Your name address or e-mail address will not be sold or shared with any other company. ご送信いただいた情報や内容の管理には万全を期し、新製品情報やテクニカルサポート提供以外に使用することは一切ありません。 Votre adresse postale et votre adresse e-mail ne seront pas vendues ou transmises à d'autres entreprises. Ihr Name oder Ihre E-Mail-Adresse wird weder weiterverkauft noch an eine andere Firma weitergegeben. Uw naam, adres of e-mailadres zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden

Su nombre, dirección o correo electrónico no serán vendidos o compartidos con otras empresas. Il montro nome, indirezo o indirizo-o e-mail non saranno vendul o condivisi con altre società. 服客情報內容稱被妥善管理,只會使用在提供新產品信息及技術支援上。



| NTERNATIONAL WAF | RRANTY |
|--------------------------------------|----------------|
| ERTIFICAT DE GARANTIE INTERNATIONALE | INTERNATIONA |
| NTERNATIONALES GARANTIEZERTIFIKAT | CERTIFICADO DI |

保証書 CERTIFICATO DI GARANZIA INTERNAZIONALI RTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL 國際保固證明書 国际保固证明丰

PURCHASER'S NAME/ADDRESS ご住所・お名前 NOM/ADRESSE DU CLIENT NAME UND ANSCHRIFT DES KÄUFERS

NAAM/ADRES KOPER NOMBRE/DIRECCIÓN DEL COMPRADOR NOME/INDIRIZZO DEL COMPRATORE 購買者的姓名/地址 购买者的姓名/地址



DEALER'S NAME/ADDRESS 販売店名・住所 NOM/ADRESSE DU DISTRIBUTEUR NAME UND ANSCHRIFT DES HÄNDLERS NAAM/ADRES VERKOPER NOMBRE/DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR NOME/INDIRIZZO DEL VENDITORE 經銷商的姓名/地址 经销商的姓名/地址 DATE OF PURCHASE お買い求め年月日 DATE D'ACHAT VERKAUFSDATUM AANKOOPDATUM FECHA DE COMPRA DATA DELL' ACQUISTO 購買日期 购买日期

Serial No @

Pat. Nos. and Design Pat. Pending

Sopyright© 2010 CATEYE Co., Ltd. ASCCY3-100816

 σ



